Guia rápido

Sensor de radar destinado à medição contínua do nível de enchimento de produtos líquidos e sólidos



Dois condutores 4 ... 20 mA/HART com segunda saída de corrente 4 ... 20 mA





Document ID: 66445







Índice

1	Para	a sua segurança	3	
	1.1	Pessoal autorizado	3	
	1.2	Utilização conforme a finalidade	3	
	1.3	Advertência sobre uso incorreto	3	
	1.4	Instruções gerais de segurança	3	
	1.5	Modo operacional - Sinal de radar	4	
2	Des	crição do produto	5	
	2.1	Construção	5	
3	Colo	ocar em funcionamento - os passos mais importantes	6	
4	Mon	tar	8	
	4.1	Instruções de montagem	8	
5	Con	ectar à alimentação de tensão	10	
	5.1	Conectar	10	
	5.2	Esquema de ligações da caixa de duas câmaras	11	
	5.3	Fase de inicialização	11	
6	Colo	ocar funcionamento com o módulo de visualização e configuração	12	
	6.1	Colocar o módulo de visualização e configuração	12	
	6.2	Parametrizar	12	
7	Colo	Colocar em funcionamento com Smartphone/Tablet (Bluetooth)		
	7.1	Preparação	37	
	7.2	Estabelecer a conexão	37	
	7.3	Ajuste de parâmetros	38	
8	Vista	a geral do menu	40	
	8.1	Módulo de visualização e configuração	40	
9	Ane	хо	44	
	9.1	Dados técnicos	44	



Informação:

O presente guia rápido permite-lhe uma colocação rápida do aparelho em funcionamento.

Maiores informações podem ser obtidas no respectivo manual de instruções completo e, para aparelhos com qualificação SIL, no Safety Manual, que podem ser baixados na internet no nosso site.

Manual de instruções VEGAPULS 6X - Dois condutores 4 ... 20 mA/HART mais segunda saída de corrente 4 ... 20 mA: ID do documento 66443

Versão redacional do guia rápido: 2024-03-07



1 Para sua segurança

1.1 Pessoal autorizado

Todas as ações descritas nesta documentação só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado.

Ao efetuar trabalhos no e com o dispositivo, utilize o equipamento de proteção pessoal necessário.

1.2 Utilização conforme a finalidade

O VEGAPULS 6X é um sensor para a medição contínua de nível de enchimento.

Informações detalhadas sobre a área de utilização podem ser lidas no capítulo "*Descrição do produto*".

A segurança operacional do dispositivo só ficará garantida se ele for utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informações contidas no documentos e em eventuais instruções complementares.

1.3 Advertência sobre uso incorreto

Se o produto for utilizado de forma incorreta ou não de acordo com a sua finalidade, podem surgir deste dispositivo perigos específicos da aplicação, por exemplo, um transbordo do reservatório, devido à montagem errada ou ajuste inadequado. Isso pode causar danos materiais, pessoais ou ambientais. Isso pode prejudicar também as propriedades de proteção do dispositivo.

1.4 Instruções gerais de segurança

O dispositivo atende aos padrões técnicos atuais, sob observação dos respectivos regulamentos e diretrizes. Ele só pode ser utilizado se estiver em perfeito estado técnico e um funcionamento seguro esteja garantido. A empresa proprietária do dispositivo é responsável pelo seu funcionamento correto. No caso de uso em produtos agressivos ou corrosivos que possam danificar o dispositivo, o usuário tem que se assegurar, através de medidas apropriadas, do seu funcionamento correto.

É necessário observar as instruções de segurança contidas neste manual, os padrões nacionais de instalação e os regulamentos vigentes relativos à segurança e à prevenção de acidentes.

Por motivos de segurança e garantia, intervenções que forem além dos manuseios descritos no manual só podem ser efetuadas por pessoal autorizado por nós. Modificações feitas por conta própria são expressamente proibidas. Por motivos de segurança, só podem ser usados acessórios indicados por nós.

Para evitar perigos, devem ser respeitadas as sinalizações e instruções de segurança fixadas no dispositivo.

A baixa potência de transmissão do sensor de radar encontra-se muito abaixo dos valores-limites internacionalmente admissíveis. Se os Dispositivos forem utilizados corretamente, conforme a finalidade,



não há perigo de danos à saúde. No capítulo "*Dados técnicos*" pode ser consultada a faixa de banda da freqüência de medição.

1.5 Modo operacional - Sinal de radar

Através do modo operacional são definidos os ajustes específicos do país ou da região. O modo operacional precisa obrigatoriamente ser definido no início do comissionamento no menu de configuração, através da respectiva ferramenta de configuração.



Cuidado:

O funcionamento do aparelho requer que o respectivo modo operacional seja selecionado. Sendo assim, não se procedendo desta forma se pratica uma infração às disposições das homologações técnicas para transmissão por rádio do país ou da região em questão.



2 Descrição do produto

2.1 Construção

Placa de características

A placa de características contém os dados mais importantes para a identificação e para a utilização do dispositivo:

- Tipo de dispositivo
- Informações sobre homologações
- Informações sobre a configuração
- Dados técnicos
- Número de série do dispositivo
- Código Q para identificação do aparelho
- Código numérico para o acesso Bluetooth (opcional)
- Informações do fabricante

Documentos e software Existem as seguintes possibilidades para encontrar os dados do pedido, os documentos ou o software do seu aparelho:

- Visite "www.vega.com" e digite no campo de pesquisa o número de série de seu dispositivo.
- Escaneie o código QR que se encontra na placa de características.
- Abra o app da VEGA Tools e introduza em "Documentação" o número de série.



3 Colocar em funcionamento - os passos mais importantes

Preparar

O que?	Como?
Identificar sensor	Ler o código QR na placa de caracte- rísticas, controlar os dados do sensor
A for the second	

Montar e conectar o sensor





Selecionar configuração

Módulo de visualização e confi- guração	App VEGA Tools ¹⁾
S	

Parametrizar sensor

Líquidos	Produtos sólidos
Introduzir o tipo de produto, aplicação, do oper	altura do reservatório, calibração e mo- racional

¹⁾ Download através de Apple App Store, Google Play Store, Baidu Store



Controlar o valor de medição

Visualizações	Emitir	
2.085 sensor		



4 Montar

4.1 Instruções de montagem

Polarização

Sensores de radar para medição de nível emitem ondas eletromagnéticas. A polarização é a direção do componente elétrico dessas ondas. Ela é marcada por uma nervura na caixa, vide desenho a seguir:



Fig. 1: Posição da polarização

1 Barra para caracterização da polarização

Girar a caixa altera a polarização e também o efeito do dos ecos falsos sobre o valor de medição.



Nota:

Portanto, preste atenção na posição da polarização ao montar ou ao fazer mudanças subsequentes. Fixe a caixa para evitar a alteração das propriedades de medição (vide capítulo "*Propriedades da caixa*").

Posição de montagem líquidos Monte o aparelho numa posição distante pelo menos 200 mm (7.874 in) da parede do reservatório. Se o aparelho for montado no centro de tampas côncavas ou redondas, podem surgir ecos múltiplos, que podem ser suprimidos através de uma devida calibração (vide "colocação em funcionamento").

Nota:

Se não for possível manter esta distância, deve-se realizar a supressão de sinais de interferência durante o comissionamento, principalmente se houver perigo de aderências na parede do reservatório.²⁾



Fig. 2: Montagem do sensor de radar em teto de reservatório redondo

²⁾ Neste caso, recomenda-se repetir a supressão de sinais de interferência em um momento posterior, com as aderências.



Em reservatórios com fundo cônico, pode ser vantajoso montar o dispositivo no centro do reservatório, pois assim é possível uma medição até o fundo.



Fig. 3: Montagem do sensor de radar em reservatórios com fundo cônico

Posição de montagem sólidos Montar o aparelho numa posição distante da parede do reservatório em pelo menos 200 mm (7.874 in).



Fig. 4: Montagem do sensor de radar no teto de reservatório



Nota:

Se não for possível manter esta distância, deve-se realizar a supressão de sinais de interferência durante o comissionamento, principalmente se houver perigo de aderências na parede do reservatório.³⁾

³⁾ Neste caso, recomenda-se repetir a supressão de sinais de interferência em um momento posterior, com as aderências.



5 Conectar à alimentação de tensão

5.1 Conectar

Técnica de conexão

A conexão da alimentação de tensão e da saída de sinal é realizada através de terminais de encaixe na caixa do dispositivo.

A ligação do módulo de visualização e configuração ou do adaptador de interface é feita através de pinos de contato na caixa.

Passos para a conexão

Proceda da seguinte maneira:

- 1. Desaparafuse a tampa da caixa
- 2. Remova um módulo de visualização e configuração eventualmente existente. Para tal, gire-o levemente para a esquerda
- 3. Soltar a porca de capa do prensa-cabo e remover o bujão
- Decape o cabo de ligação em aprox. 10 cm (4 in) e as extremidades dos fios em aprox. 1 cm (0.4 in)
- 5. Introduza o cabo no sensor através do prensa-cabo



Fig. 5: Passos 5 e 6 do procedimento de conexão

- 6. Encaixar as extremidades dos fios nos terminais conforme o esquema de ligações
- Nota:

Condutor rígido bem como condutores flexíveis com terminais podem ser encaixados diretamente nos terminais do aparelho. Em condutores flexíves, para abrir os terminais mover da abertura do terminal a alavanca com auxílio de uma chave de fenda (com uma largura de 3 mm). Ao soltar a chave de fenda os terminais são fechados novamente.

- 7. Controlar se os cabos estão corretamente fixados nos bornes, puxando-os levemente
- Conectar a blindagem no terminal interno de aterramento. Conectar o terminal externo de aterramento à compensação de potencial.
- 9. Apertar a porca de capa do prensa-cabo, sendo que o anel de vedação tem que abraçar completamente o cabo
- Recolocar eventualmente o módulo de visualização e configuração
- 11. Aparafusar a tampa da caixa

Com isso, a conexão elétrica foi concluída.



5.2 Esquema de ligações da caixa de duas câmaras



As figuras a seguir valem tanto para o modelo não-Ex como para o modelo Ex ia.

Compartimento do sistema eletrônico



Fig. 6: Compartimento do sistema eletrônico - Caixa de duas câmaras

- 1 Ligação interna com o compartimento de conexão
- 2 Para módulo de visualização e configuração ou adaptador de interface

Compartimento de conexões

Ambas as saídas de corrente são passivas e têm que ser alimentadas.



Fig. 7: Compartimento de conexão da caixa de duas câmaras

- 1 Saída de corrente (I) Alimentação de tensão sensor e saída de sinal 4 ... 20 mA/HART
- 2 Segunda saída de corrente (II) Saída de sinal 4 ... 20 mA
- 3 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo

5.3 Fase de inicialização

Após ter sido feito a conexão à alimentação de tensão o aparelho executa um autoteste:

- Teste interno do sistema eletrônico
- O sinal de saída é ajustado para falha.

Depois do qual é emitido o valor de medição na linha de sinais.



6 Colocar funcionamento com o módulo de visualização e configuração

6.1 Colocar o módulo de visualização e configuração

O módulo de visualização e configuração pode ser empregue no sensor e removido do mesmo novamente a qualquer momento. Ao fazê-lo podem ser selecionadas quatro posições deslocadas em 90°. Para tal, não é necessário uma interrupção da alimentação de tensão.

Proceda da seguinte maneira:

- 1. Desaparafuse a tampa da caixa
- Coloque o módulo de visualização e configuração no sistema eletrônico na posição desejada e gire-o para direita até que ele se encaixe
- 3. Aparafuse firmemente a tampa da caixa com visor

A desmontagem ocorre de forma análoga, no sentido inverso.

O módulo de visualização e configuração é alimentado pelo sensor. Uma outra alimentação não é necessária.



Fig. 8: Colocação do módulo de visualização e configuração na caixa de duas câmaras

- 1 No compartimento do sistema eletrônico
- 2 No compartimento de conexões

• Nota: Caso

Caso se deseje equipar o dispositivo com um módulo de visualização e configuração para a indicação contínua do valor de medição, é necessária uma tampa mais alta com visor.

6.2 Parametrizar

6.2.1 Bloquear/desbloquear configuração

Bloquear/desbloquear a configuração (não SIL)

Nesta opção do menu, os parâmetros do sensor são protegidos contra alterações acidentais ou não desejadas.





1

A versão não SIL do dispositivo é fornecida sem proteção de acesso ativada. Se necessário, a proteção de acesso pode ser ativada e o dispositivo pode ser bloqueada.



Quando a configuração se encontra bloqueada, apenas as seguintes funções de configuração são possíveis sem necessidade de digitar o código do dispositivo:

- Selecionar opções dos menus e visualizar dados
- Passar os dados do sensor para o módulo de visualização e configuração



Cuidado:

Com a configuração bloqueada, o bloqueio vale também para configuração via outros sistemas.

A liberação da configuração do sensor é suplementarmente possível em qualquer opção do menu, após a introdução do código de aparelho.

Bloquear/desbloquear a configuração (SIL) Nesta opção do menu, os parâmetros do sensor são protegidos contra alterações acidentais ou não desejadas.

Informação:

O modelo SIL do dispositivo é fornecido bloqueado.

Parametrização segura:

Para evitar erros na parametrização com ambiente de operação não seguro, é utilizado um método de verificação que permite encontrar com segurança erros de parametrização. Para isso, os parâmetros relevantes para a segurança são verificados antes de serem salvos no aparelho. Além disso, o aparelho é bloqueado no estado operacional normal para qualquer alteração de parâmetros, com o objetivo de evitar uma configuração acidental ou não autorizada.

	esbloquear configuração ol. funcionamento roteção de acesso eset justes avançados	Bedienung Gesperrt Jetzt freigeben?	Código do aparelho DO O O O O D
Con	figuração Liberado		
	Verificar e bloquear		

66445-PT-240325



Informação:

Para o caso do código do dispositivo ter sido alterado ou esquecido, o folheto informativo "*Access Protection*" disponibiliza um código de emergência.

Comparação de cadeia de caracteres e número de série:

É necessário efetuar primeiro uma comparação de strings para a verificação da representação de caracteres.

Confirme se as duas cadeias de caracteres são idênticas. Os textos de verificação são apresentados em alemão e, no caso de outros idiomas do menu, em inglês.

Confirme em seguida que o número de série de seu aparelho foi assumido corretamente. Isso serve para a verificação da comunicação do aparelho.



No próximo passo, o aparelho verifica as condições da medição e decide com base nos resultados da avaliação se o é necessário um teste de funcionamento. Se o teste for necessário, é mostrada a mensagem a seguir.



Nesse caso, efetue um teste de funcionamento.

Teste de funcionamento:

Em um teste de funcionamento, a função de segurança do aparelho tem que ser testada no reservatório com o produto original.



A sequência detalhada do teste de funcionamento pode ser encontrada no capítulo "Segurança funcional (SIL)" do manual de instruções.

Verificar parâmetros:

Todos os parâmetros relevantes para a segurança têm que ser verificados após uma alteração. Após o teste de funcionamento, são mostrados todos os parâmetros relevantes para a segurança. Confirme os valores alterados, um após o outro.



Quando a parametrização tiver sido executada total e completamente da forma descrita, o aparelho é bloqueado, passando assim para o estado seguro de funcionamento.

66445-PT-240325



Bedie	nung	
	Gesperrt	
	Jetzt freigeben?	
		-

Caso contrário, o aparelho permanece desbloqueado e no estado inseguro.



Nota:

Com a configuração bloqueada, o bloqueio vale também para configuração via outros sistemas.

6.2.2 Colocação em funcionamento

Nome do ponto de medição

Aqui se pode definir um nome adequado para o ponto de medição. Pode ser digitado um nome com no máximo 19 caracteres, sendo permitidos:

- Letras maiúsculas de A ... Z
- Números de 0 ... 9
- Caracteres especiais + / _ espaço





```
Nome ponto de medição
```

Sensor

Unidade de distância

Selecione nesta opção do menu a unidade de distância para o dispositivo.



 Tipo de produto
 Esta opção do menu permite adequar o às diferentes condições de medição do produto "líquido" ou "sólido".

A respectiva aplicação é selecionada na próxima opção do menu "Aplicação".

Colocação em funcionamento Nome ponto de medição	Tipo de produto	Tipo de produto
Unidade de distância Tipo de produto	Líquido 💌	√ Líquido Produto sólido
Altura do reservatório		

Aplicação - líquido

Em "*Líquido*" as aplicações apresentam as seguintes características e são adequadas para as propriedades de medição do sensor em questão:



Colocação em funcionamento Unidade de distância Tipo de produto Altura do reservatório Distância A (valor máx.) Altura do reservatório/bacias de colet Es

Aplicação Tanque de plástico Tanque plástico móvel ∽[Med. nível em águas Fluxo calha Estação bomb.



Anlingaño	Decementária		Main was a warde
Aplicação	Reservatorio	Condições do processo/de medição	ções
Tanque de armaze-	De grande volume	Enchimento e esvaziamento lentos	-
namento	Cilíndrico em pé, re-	Superfície do produto calma	
	dondo deitado	Reflexões múltiplas do teto (em forma côn- cava) do reservatório	
		Condensação	
Reservatório com agitador	Palheta grande de metal do agitador	Enchimento e esvaziamento frequentes e rápidos até lentos	Supressão de sinais de interferência com
	Anteparos como chicana antivortex,	Superfície muito movimentada, formação de espuma e de tromba	agitador em funcio- namento
ab	cimento	Reflexões múltiplas do teto (em forma côn- cava) do reservatório	
	Luva	Formação de condensado, incrustações do produto no sensor	
Reservatório de do- sagem	Reservatórios pe- quenos	Enchimento/esvaziamento frequentes e rá- pidos	-
		Montagem em local estreito	
		Reflexões múltiplas do teto (em forma côn- cava) do reservatório	
		incrustações do produto, formação de con- densado e de espuma	
Tubo vertical	Tubo vertical no re- servatório	Tubos com diâmetros variados para a mis- tura de produtos	Alinhamento do sen- tido de polarização
		Juntas soldadas ou mecânicas para tubos muito longos	Supressão de sinais de interferência
By-pass	Tubo de by-pass fora do reservatório	Tubos com diâmetros variados	Alinhamento do sen- tido de polarização
	Comprimentos típi-	Conexoes laterais do reservatorio	Supressão de sinais
	cos: até 6 m		de interferência
Reservatório/bacia	De grande volume	Enchimento e esvaziamento lentos	-
de coleta de agua	Cilíndrico em pé ou	Superfície do produto calma	
Я	retangular	Condensação	
Tanque de plástico (medição através da		Medição, a depender da aplicação, através da tampa do reservatório	Na medição através do teto do tanque:
tampa do tanque)		Formação de condensado na tampa de plástico	supressão de sinais de interferência
		Em instalações externas, é possível ocorrer a acumulação de água e neve sobre a tam- pa do reservatório	Na medição através da tampa do reserva- tório (área externa): teto protetor para o ponto de medição



Aplicação	Reservatório	Condições do processo/de medição	Mais recomenda- ções
Tanque de plástico móvel (IBC)	Reservatórios pe- quenos	Material e espessura diferentes Medição, a depender da aplicação, através da tampa do reservatório	Na medição através do teto do tanque: supressão de sinais de interferência
		condições de reflexão alteradas bem como saltos do valor de medição devido à troca de reservatório	Na medição através da tampa do reserva- tório (área externa): teto protetor para o ponto de medição
Medição de nível		Alteração lenta do nível	-
máximo em águas abertas		Alta atenuação do sinal de saída com for- mação de ondas	
7		É possível o acúmulo de gelo e condensa- do na antena	
		Detritos flutuantes esporádicos na superfí- cie da água	
medição de débi-		Alteração lenta do nível	-
to calha/transbordo/		superfície da água calma até movimentada	
3		Medição frequentemente à curta distância com necessidade de resultado de medi- ção preciso	
		É possível o acúmulo de gelo e condensa- do na antena	
Estação de bomba/		Superfície em parte muito movimentada	Supressão de sinais de interferência
poço de bombea-		Anteparos como bombas e condutores	
		Reflexões múltiplas através de tampa do re- servatório plana	
		Sedimentações causadas por sujeira e gra- xa na parede do poço e no sensor	
		Formação de condensado no sensor	
Bacia de coleta	De grande volume	Superfície em parte muito movimentada	-
de água de chuva (RÜB)	Montado parcial- mente abaixo da superfície	Reflexões múltiplas através de tampa do re- servatório plana	
4		Formação de condensado, incrustações de sujeira no sensor	
		transbordos da antena do sensor	
Demonstração	Aplicações que não	Demonstração do aparelho	-
13	sejam medições tí-	Detecção/monitoração de objetos	
<u>0</u> 0	enchimento, por exemplo, teste do dispositivo	Mudanças de posição rápidas de uma placa de medição durante teste de funcio- namento	

Utilização - Produto sólido

Em i "Produto sólido" as aplicações apresentam as seguintes características e são adequadas para as propriedades de medição do sensor em questão:



Colocação em funcionamento
Unidade de distância
Tipo de produto
Aplicação
Altura do reservatório
Distância A (valor máx.)
T

Aplicação Silo (estreito e alto) Fosso (grande volume) Triturador Pilha Demonstração Aplicação ✓<mark>Silo (estreito e alto)</mark> Fosso (grande volume) Triturador Pilha Demonstração

Aplicação	Reservatório	Condições do processo/de medição	Mais recomenda- ções
Silo	Estreito e alto cilíndrico, em pé	reflexões falsas através das costuras de solda no reservatório	Supressão de sinais de interferência
		Ecos falsos/reflexões difusas devido a pro- dutos desfavoráveis com granulação fina	Alinhamento da me- dição para saída do silo
		Produtos variados devido a turbilhões de descarga e cone de enchimento	
Fosso	De grande volume	Grande distância para o produto	Supressão de sinais
3		Ângulo íngreme de empilhamento, produtos desfavoráveis devido aos turbilhões de des- carga e cone de enchimento	de interferência
		Reflexões difusas através das paredes do reservatório com estruturas ou anteparos	
		Ecos falsos/reflexões difusas devido a pro- dutos desfavoráveis com granulação fina	
		Condições de sinais variáveis quando há escorramento de grandes volumes de pro- duto	
Chicana		Saltos do valor de medição e produtos va- riáveis, por exemplo, devido ao enchimento de caminhões	Supressão de sinais de interferência
00		Velocidade de reação rápida	
Nerometromatica		Grande distância para o produto	
		Reflexões de interferência devido a antepa- ros ou equipamentos de proteção	
Pilha	De grande volume Cilíndrico em pé ou	Saltos do valor de medição por exemplo, devido ao perfil da pilha e a travessa	-
	retangular	Grande ângulo de empilhamento, produ- tos variáveis	
		Medição junto ao fluxo de enchimento	
		Montagem do sensor em correia transpor- tadora móvel	
Demonstração	aplicações que não	Demonstração do aparelho	-
_3	sejam medições tí-	Detecção/monitoração de objetos	
<u><u><u></u></u></u>	enchimento, por ex. testes de instru- mentos	Controle do valor de medição com eleva- da precisão de medição com reflexão sem produto, por exemplo por meio de uma pla- ca de medição	

Altura do reservatório

Através desta opção, a faixa de trabalho do sensor é adequada à altura do reservatório. Dessa forma, a segurança de medição sob as diferentes condições é bastante elevada.





Altura do reservatório 30.00 m



Nota:

Independentemente disso, deve ser efetuada também a calibração de Mín. (vide próxima seção).

Calibração

Um sensor de radar é um instrumento de medição de distância. Ele mede a distância entre o sensor e a superfície do produto. Para que se possa exibir a altura de enchimento do produto propriamente dita, é necessário atribuir a distância medida à altura percentual (calibração de Mín./Máx.).

Na calibração, digite as respectivas distâncias de medição para o reservatório cheio e vazio (vide exemplo a seguir):

Líquidos:



Fig. 9: Exemplo de parametrização calibração de Mín./Máx. - líquidos

- 1 Nível de enchimento mín. = distância de medição máx. (distância B)
- 2 Nível de enchimento máx. = distância de medição mín. (distância A)
- 3 Nível de referência







Fig. 10: Exemplo de parametrização calibração de Mín./Máx. - sólidos

- 1 Nível de enchimento mín. = distância de medição máx. (distância B)
- 2 Nível de enchimento máx. = distância de medição mín. (distância A)
- 3 Nível de referência

Se esses valores não forem conhecidos, pode-se calibrar, por exemplo, com as distâncias 10 % e 90 %.

Ponto de partida para determinar essas distâncias é sempre o nível de referência, por exemplo, a superfície de vedação da rosca ou do flange. Informações sobre o nível de referência podem ser encontradas no capítulo "*Instruções de montagem*" ou "*Dados técnicos*". A partir desses dados, é calculada a altura de enchimento propriamente dita.

O nível de enchimento atual não é relevante nessa calibração. O ajuste dos níveis mínimo e máximo é sempre efetuado sem alteração do nível atual do produto. Deste modo, esses ajustes já podem ser realizados de antemão, sem que o aparelho tenha que ser montado.

Distância A (valor máx.)

Proceda da seguinte maneira:

 Selecionar com [->] a opção Distância A (valor máx.) e confirmar com [OK].



- Edite o valor de distância com [OK] e coloque o cursor na posição desejada através de [->].
- Ajuste o valor percentual de distância desejado com [+] e salve-o com [OK].

66445-PT-240325





4. Passar com [ESC] e [->] para a calibração de Mín.

Distância B (valor mín.)

Proceda da seguinte maneira:

1. Selecionar com [->] a opção "Distância B (valor mín)" e confirmar com [OK].



- 2. Edite o valor de distância com [OK] e coloque o cursor na posicão desejada através de [->].
- 3. Ajuste o valor de distância desejado para 0 % (por exemplo, distância do sensor até o fundo do reservatório) com [+] e salve com [OK]. O cursor salta então para o valor de distância.



6.2.3 Restrição de acesso

Código de acesso Bluetooth

Esta opção do menu permite alterar o código de acesso Bluetooth de fábrica para seu código de acesso Bluetooth personalizado.





Nota:

O código de acesso Bluetooth individual de fábrica do dispositivo pode ser encontrado no folheto informativo "PINs e códigos".

Proteção da parametrização

Este opção do menu permite proteger os parâmetros do sensor contra mudancas indesejadas ou não intencionais. Para ativar a proteção, você deve definir e digitar um código de 6 dígitos.

Nota:

Em dispositivos SIL, a proteção da parametrização é ativada pela fábrica. Esses dispositivos têm um código individual, que pode ser encontrado no folheto informativo "PINs e códigos".

Desativado

Proteção de acesso

Código de acesso Bluetooth Proteção da parametrização Código do aparelho

Proteção da parametrização

Proteção da parametrização

Ativar agora?



Com a proteção ativada, continua a ser possível selecionar e exibir as opções do menu, mas os parâmetros não podem ser alterados.

A liberação da configuração do sensor é suplementarmente possível em qualquer opção do menu, após a introdução do código de aparelho.



Nota:

Com a configuração bloqueada, o bloqueio vale também para configuração via outros sistemas.

Código do dispositivo

Esta opção do menu permite alterar o código do dispositivo. Ele apenas é exibido se a proteção dos parâmetros tiver sido anteriormente ativada.







Nota:

O código do dispositivo alterado também tem efeito para a operação via outros sistemas.

6.2.4 Reset

Reset

Em um reset, os ajustes de parâmetros efetuados pelo usuário são repostos para os valores dos ajustes de fábrica. Os valores podem ser encontrados no capítulo "*Vista geral do menu*".



Informação:

O idioma e o código de acesso Bluetooth não são alterados, uma simulação atualmente em andamento é, porém, cancelada.

Reset - ajustes de fábrica:

- Restaurar as configurações de parâmetros de fábrica e específicas do pedido
- Reposição de uma faixa de medição ajustada pelo usuário para a faixa de medição recomendada (vide capítulo "Dados técnicos")
- Exclusão de uma supressão de sinais de interferência anteriormente criada, de uma curva de linearização programada livremente, bem como da memória de valores de medição e de curvas de eco.⁴⁾

Reset - Reiniciar:

É utilizado para dar partida no dispositivo sem, no entanto, desligar a alimentação de operação.

66445-PT-240325

⁴⁾ As memórias de alterações de eventos e parâmetros são mantidas.

VEGAPULS 6X • Dois condutores 4 ... 20 mA/HART





Nota:

Durante o reset, o dispositivo altera seu comportamento em comparação com a operação normal de medição. Portanto, observe o sequinte para sistemas a jusante:

- A saída de corrente emite o sinal de falha ajustado
- A função Asset Management emite a mensagem "Maintenance"

6.2.5 Ajustes avançados

Unidade de temperatura

Selecione nesta opção do menu a unidade de temperatura para o dispositivo.





Atenuação

Para a atenuação de oscilações do valor de medição condicionadas pelo processo, ajustar aqui um tempo de integração de 0 ... 999 s.







Por cento

Distância

Escalado

Lin. percentual

Altura de enchimento

Saída de corrente - valor da saída

Nesta opção do menu, você determina o valor de medição a ser emitido pela respectiva saída de corrente:



Estão disponíveis para a seleção as seguintes opções:

- Por cento
- Percentagem linearizada
- Altura de enchimento
- Distância
- Escalado
- Segurança de medição
- Temperatura do sistema eletrônico
- Taxa de medicão
- Tensão de operação •

Saída de corrente - Valor inicial/final da curva característica

36445-PT-240325

Agui você determina os valores da saída correspondentes aos valores de corrente 4 mA e 20 mA.







	Saída de corrente Valor de saída Início curva característica Fim curva característica Curva caract, saída Faixa de corrente V	Fim curva característica 100% ≙ 100.00 dB	Fim curva característica 100.00 - 399.99 - 999.99 - 999.99
i	Nota: Esta opção do menu s nado um dos seguinte • Segurança de med • Temperatura do sis • Taxa de medição • Tensão de operaçã	só se encontra disponível es valores para a saída de dição stema eletrônico ão	se tiver sido selecio- corrente:
Saída de corrente - Curva característica da saída	Na opção do menu "S da", selecione para 0 rística da saída de cor Saída de corrente Início curva característica Fim curva característica Curva característica Faixa de corrente Comportamento falha	Saída de corrente - Curva 100 % do valor de saío rrente sobe (4 20 mA) d Curva caract. saída 0100 % ≜420 mA ▼	característica da saí- la se a curva caracte- bu desce (20 4 mA). Curva caract. saída ✓ <mark>0100 % ≙ 420 mA</mark> 0100 % ≙ 204 mA
Saída de corrente - faixa de corrente	Na opção do menu "S determina a faixa da s 3,8 20,5 mA. Saída de corrente Fim ourva característica Curva característica Faixa de corrente Comportamento falha T	Saída de corrente - Faixa d saída de corente, que pod Strombereich 3,8 20,5 mA	de corrente", você e ser 4 … 20 mA ou Strombereich ✓ <u>88 … 20,6 mA</u> 4 … 20 mA
Saída de corrente - Com- portamento em caso de falha	Na opção do menu "S falha", você define o c ocorrem falhas como Saída de corrente Curva caraot. saída Falka de corrente <u>Concortemento falha</u> Valor de saída	Saída de corrente - Compo comportamento da saída d ≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA ou o ú Comportamento falha <u>≤ 3,6 mA</u>	ortamento em caso de de corrente quando ltimo valor. Comportamento falha ✓ €36 mA ≥ 21 mA út.val.med.válido
linearização	A linearização é neces o volume não aument a exibição ou emissão às estruturas de medi	ssária para todos os rese a linearmente com o nível o do volume é desejada. C ção de fluxo e à relação e	rvatórios, nos quais de enchimento e) mesmo se aplica entre fluxo e nível de

enchimento.

As respectivas curvas de linearização são armazenadas para estas situações de medição. Elas indicam a relação entre o nível de enchimento percentual e o volume do reservatório ou o fluxo. A seleção depende do tipo de linearização selecionado, líquido ou sólido.



	Ajustes ampliados Atenuação Salda de corrente Lincentraptol Escalação Visualização	Linearização ✓ <u>Lineari</u> Tanque redondo horizontal Tanque estérico Venturi Palmer-Bowlus flume ▼	Linearização Lineari Fundo cônico Fundo piramidal Fundo inclinado Livrementre programável
i	Nota: A linearização vale pa sinal.	ra a exibição do valor me	edido e para a saída de
	A depender do produt altura intermediária, vi	o e do fundo do reserval de próxima opção do m	tório, é ajustada ainda a enu.
Linearização - Altura intermediária	A altura intermediária reservatórios com fune	é o início da parte cilíndı do cônico.	rica, por exemplo, em
	Ajustes ampliados Atenuação Saída de corrente Linearia:0500 Escalação Visualização ¥	Linearização Fundo cônico 💌 Altura intermediária h 0.00 m	Altura intermediária h
Escalação	Na opção do menu " <i>E</i> da escalação e o form a exibição, no display, 0 % e 100 % como vol	<i>scalação</i> ", você define c ato da escalação. Isso p do valor medido do níve lume, em litros.	o tamanho, a unidade ermite, por exemplo, I de enchimento para
	Erweiterte Einstellungen Stromausgang Linearisierung Stalierung Anzeige Störsignalausblendung T	Escalação Grandeza de escalação Formato de escalação Escalação	Grandeza de escalação Volume Vinidade de escalação I Vinidade de escalação
Display - Idioma do menu	Esta opção do menu p	permite a comutação par	ra o idioma desejado.
	Lipearização	dioma do menu	. Zeonzada



Estão disponíveis os seguintes idiomas:

- Alemão .
- Inglês •
- Francês
- Espanhol •
- Português
- Italiano
- Holandês
- Russo
- Chinês
- Japonês
- Polonês •
- Tcheco •
- Turco •

Display - Representação

Com a tecla [->] comuta-se entre três diferentes modos de visualização:

• Valor medido em fonte grande



- Valor medido e a respectiva representação em gráfico de barras
- Valor medido e um segundo valor selecionável, por exemplo, temperatura da eletrônica



Com a tecla "OK" troca-se durante a primeira colocação em funcionamento de um aparelho fornecido a partir da fábrica para o menú de seleção "Idioma encomendado".

Display - Valores exibidos Nesta opção do menu, você define os valores de medição a serem 1, 2 exibidos no display.



Valor exibido 2 Escalado. Seguranca de medicão Temp.sist.eletrônico Saída de corrente

Display - iluminação O módulo de visualização e configuração dispõe de uma iluminação de fundo para o display. Nesta opcão do menu, essa iluminação é ligada ou desligada. O valor da tensão de operação necessária pode ser consultado no capítulo "Dados técnicos".





ĺ	lluminação
	LIG



do).

Supressão de sinais de interferência

As condições a seguir causam reflexões falsas e podem interferir na medicão:

Luvas altas

Nota:

- Anteparos dentro do reservatório, como vigas
- Agitadores
- Incrustações ou costuras de solda nas paredes do reservatório

Uma supressão de sinais de interferência detecta, marca e salva os sinais interferência para que eles não sejam mais considerados na medição do nível de enchimento.



Nota:

A supressão de sinais de interferência deveria ser efetuada com o nível de enchimento baixo para que reflexões de eventualmente eventualmente existentes possam ser detectadas.

Criar novo:

Proceda da seguinte maneira:



 Escolher com [->] a opção do menu "Supressão de sinais falos" e confirmar com [OK].



- Confirme duas vezes com [OK] e introduza a distância real entre o sensor e a superfície do produto.
- Após a confirmação com [OK], todos os sinais de interferência existentes nessa área são detectados e salvos pelo sensor.

Nota:

Controlar distância para a superfície do produto, pois um ajuste errado (muito grande) do nível atual pode ser salvo como sinal falso. Isso faria com que o nível nessa posição não seja mais medido.

Se já tiver sido configurada no sensor uma supressão de sinais de interferência, é exibida na seleção de "*Supressão de sinais de interferência*" a seguinte janela:

Störsignalausblendung	
Neu anlegen Alles löschen Erweitern	

Excluir tudo:

Uma supressão de sinais de interferência já criada é completamente excluída.

→ Isso faz sentido se a supressão de sinais de interferência criada não corresponder mais às condições técnicas de medição do reservatório.

Ampliar:

Uma supressão de sinais de interferência existente é ampliada. É exibida a distância para a superfície do produto da supressão de sinais de interferência. Esse valor pode agora ser alterado e a supressão de sinais de interferência pode ser ampliada de acordo com essa faixa.

→ Isso faz sentido se uma supressão de sinais de interferência tiver sido executada com um nível de enchimento muito alto e, assim, não foi capaz de detectar todos os sinais de interferência.

Data/hora Nesta opção do menu, ajusta-se o relógio interno do sensor com a data/hora desejada.





Nota:

O dispositivo é fornecido com o ajuste de fábrica em CET (Central European Time).

66445-PT-240325

Modo operacional HART Nesta opção, define-se o modo operacional HART e atribui-se os enderecos para o funcionamento em modo Multidrop.

Endereço HART 0:

Na opção do menu "*Modo da saída*", é exibido "*Saída de corrente analógica*" e é emitido um sinal de 4 ... 20 mA.

Endereço HART diferente de 0:

Na opção do menu "*Modo da saída*", é exibida uma "*Corrente fixa* (4 mA)" e é emitido um sinal fixo de de 4 mA, independentemente do nível de enchimento atual. O nível de enchimento é fornecido de forma digital através do sinal HART.

No modo operacional "*Corrente fixa*", podem ser utilizados até 63 sensores num cabo de dois fios (modo Multidrop). A cada sensor tem que ser atribuído um endereço entre 0 e 63.



Modo operacional Esta opção do menu os ajustes operacionais do sensor.

Modo operacional:

Através do modo operacional,são definidos os ajustes específicos do país ou região para os sinais de radar.



- Modo operacional 1: UE, Albânia, Andora, Azerbaijão, Austrália, Belarus, Bósnia e Herzegóvina, Grã-Bretanha, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, São Marino, Arábia Saudita, Suíça, Servia, África do Sul, Turquia, Ucraina, USA
- Modo operacional 2: Brasil, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia
- modo operacional 3: Índia, Malásia
- modo operacional 4: Rússia, Cazaquistão

Nota:

Conforme o modo operacional, as propriedades técnicas de medição do dispositivo podem mudar (vide capítulo "*Dados técnicos, Grandeza de entrada*").

Alimentação de tensão:

Através da alimentação de tensão, é definido se o sensor deve funcionar permanentemente ou somente sob determinados requisitos.



66445-PT-240325



Copiar os ajustes do dispositivo

Estão disponíveis as seguintes funções:



Copiar ajustes do aparelho Copiar ajustes do aparelho? Copiar ajustes do aparelho

Carregar do sensor Gravar no sensor

Carregar do sensor:

Salvar os dados do sensor no módulo de visualização e configuração

Escrever no sensor:

Salvar do módulo de visualização e configuração no sensor

São copiados os seguintes ajustes do dispositivo:

- Nome do ponto de medição
- Aplicação
- Unidades
- Calibração
- Atenuação
- Saída de corrente
- linearização
- Escalação
- Visualização
- Calibração do PV
- Modo operacional
- Comportamento de diagnóstico

Os dados copiados são salvos de forma permanente numa memória EEPROM no módulo de visualização e configuração e são mantidos mesmo em caso de falta de tensão. Eles podem ser passados da memória para um ou vários sensores ou guardados como cópia de segurança para uma eventual troca do sistema eletrônico.

Nota:

Por motivos de segurança, antes de salvar os dados no sensor, é controlado se os dados são adequados, sendo mostrados o tipo de sensor dos dados de origem e o sensor de destino. Caso os dados não sejam adequados, é mostrada uma mensagem de erro ou a função é bloqueada. Só é possível salvar os dados após a liberação.

Parâmetros especiais

Os parâmetros especiais servem para adaptar o sensor a requisitos específicos, o que só é necessário em casos raros.

Só altere os parâmetros especiais após consultar nossa assistência técnica.







Os parâmetros especiais podem ser repostos nos ajustes de fábrica através de "Reset".

Nota:

Os parâmetros especiais são descritos em uma seção separada no fim do capítulo "*Parametrização*".



Status de diagnóstico

6.2.6 Diagnóstico

Nesta opção do menu, é exibido o seguinte:

- Status de diagnóstico (estado do dispositivo OK ou mensagens de erro)
- Contador de alterações (número de alteraç2ões de parâmetros)
- Soma de verificação CRC atual (soma de verificação para a plausibilidade dos parâmetros ajustados) com data da última alteração
- Soma de verificação (CRC) do último bloqueio SIL com data



Curva do eco

A "*curva de eco*" mostra a intensidade do sinal dos ecos na faixa de medição em dB. Isso permite uma avaliação da qualidade da medição.



A curva selecionada é atualizada constantemetne. Através da tecla **[OK]**, é aberto um submenu com funções de zoom

- "Zoom X": função de lupa para a distância de medição
- "Zoom Y": ampliação de 1, 2, 5 e 10 vezes do sinal em "dB"
- "Unzoom": retorna a representação para faixa nominal de medição com ampliação simples

Valores de medição/indicador de valor de pico Os seguintes valores Mín./Max. salvos pelo sensor são exibidos na opção do menu "Valores de medição/Indicador de valor de pico":

- Distância
- Segurança de medição
- Taxa de medição
- Temperatura do sistema eletrônico
- Tensão de operação

A tecla **[OK]** abre na janela do respectivo indicador de valor de pico uma função de reset:

Diagnose Diagnosestatus	Distância		Distância
Sensorinformationen	Atual Mínimo Máximo	2.32 m 2.32 m 16.27 m	Resetar indicador de valores de pico
Sensormerkmale 🔻			OK?

Com a tecla **[OK]** os indicadores de valor de pico são passados para os valores de medição atuais.

Comportamento de diagnóstico

Nesta opção do menu, você define o que deve ser emitido pela saída de sinal no caso de uma perda de eco. Para tal, é selecionado o tempo entre a perda de eco e a emissão de uma mensagem de falha.





Comportamento em caso de pe

<mark>últ val med válido</mark> Mensagem de manutenção Mensagem de falha



Informações sobre sensor

Neste menu, podem ser lidas as seguintes informações sobre o aparelho:

- Nome do dispositivo
- Número de encomenda e número de série
- Versão do software e hardware
- Device Revision
- Data da calibração de fábrica

E adicionalmente, a depender do modelo do dispositivo:

- Endereço do dispositivo
- Loop Current Mode
- Fieldbus Profile Rev.
- Expanded Device Type
- Sensor conforme SIL
- Sensor segundo WHG
- Bustype ID



Características do sensor A opção do menu "Características do sensor" fornece características do sensor, como homologação, conexão do processo, vedação, faixa de medição, etc.



Simulação

Nesta opção, simula-se quaisquer valores de medição através da saída de corrente. Isso permite testar o caminho do sinal, por exemplo, através de dispositivos de visualização conectados ou da placa de entrada do sistema central de controle.





Simulation
Messsicherheit
Elektroniktemperatur
Messrate
Betriebsspannung
Stromausgang
*

Selecione a grandeza de simulação e ajuste o valor numérico desejado.



Cuidado:

Com a simulação em curso é emitido o valor simulado como valor de corrente 4 ... 20 mA e como sinal digital HART. A mensagem de status no âmbito da função Asset-Management é "*Maintenance*".





Nota:

O sensor finaliza a simulação automaticamente após 60 minutos.

Para desativar antecipadamente a simulação, de forma manual, aperte a tecla **[ESC]** e confirme a mensagem com a tecla **[OK]**.

Simulação	
Desativar simulação	
OK?	

Memória do dispositivo

A opção do menu Memória do aparelho oferece as seguintes funcões:



Curva de eco da colocação em funcionamento:

A função "*Curva de eco da colocação em funcionamento*" permite salvar a curva de eco no momento da colocação em funcionamento. O armazenamento deveria ocorrer com o menos nível de enchimento possível.



Nota:

Isto é geralmente recomendado, até mesmo obrigatório, para a utilização da função Asset Management.

Memória de curvas de eco:

A função "*Memória de curvas de eco*" permite salvar até 10 curvas de eco quaisquer a fim de por exemplo, calcular o comportamento de medição do sensor em certos estados de funcionamento.

Com o software de configuração PACTware e um PC é possível visualizar as curvas de eco salvas em alta resolução e utilizar a curva de eco para detectar alterações do sinal durante o tempo de funcionamento. Além disso, a curva de eco da colocação em funcionamento pode ser exibida também na janela de curvas de eco e ser comparada com a curva de eco atual.

6.2.7 Parâmetros especiais

SP01 - Ativar a limitação Ad do início da faixa de do medição Si

Aqui é ativada uma limitação do início da faixa de medição. O ajuste do respectivo valor da distância ocorre através do parâmetro especial SP02.

→ Isso permite evitar altos do valor de medição para um sinal de interferência nas proximidades.



Nota:

Entretanto, a ativação também significa que o sensor não aceita mais o eco de nível no caso de enchimento excessivo além do início da faixa de medição. Eventualmente, pode ocorrer aqui um salto do valor medido para um eco múltiplo.



_

SP02 - Limitação manual do início da faixa de medição	Aqui ocorre uma limitação individual do início da faixa de medição, independentemente da calibração de 100 %. O valor de distância introduzido em " <i>m</i> " tem sempre que estar entre o ponto de referência do sensor e o nível de enchimento máximo.		
	→ Ecos entre o ponto de referência do sensor e este valor não são detectados.		
SP03 - Segurança no fundo do reservatório ou na faixa de medição	Este é um valor adicional de distância " <i>m</i> " que é adicionado ao parâ- metro especial SP24, a fim de detectar de forma confiável o ponto zero, em caso de reflexões insuficientes no fundo do reservatório.		
	→ A detecção de eco abaixo do ajuste de 0 % destina-se ao suporte de uma detecção segura de um eco com o reservatório completa- mente vazio.		
SP04 - Correção da velo- cidade de propagação	Este parâmetro em "%" destina-se à correção de um retardo do tem- po de execução ou de uma alteração na velocidade de propagação do sinal do radar.		
	→ Dessa forma, são compensados desvios de medição devido a dis- tâncias maiores em tubos verticais ou um maior índice de permissivi- dade da atmosfera no reservatório (por exemplo, no caso de gases e vapores, especialmente sob altas pressões).		
SP05/06 - Fator para aumento/diminuição da média de ruído	A média de ruído pode ser entendida como uma formação de valor médio temporal e flutuante de todos os sinais recebidos pelo sensor. O fator ajustado determina o número de curvas de eco médias como expoente da base 2 (exemplo: o fator 2 corresponde à média de 2^2 [= 4] curvas de eco).		
	→ Usado para sinais de interferência causados por ecos esporádicos por exemplo, devido a lâminas de agitadores. Através de um valor maior de SP05, os sinais de interferência recebem menos relevância ou amplitude. Assim, eles são mais fortemente suprimidos em sua avaliação.		
	→ Usado para ecos de nível com amplitude variável, por exemplo, devido a uma superfície turbulenta do produto. através de um valor maior de SP06, os ecos de nível recebem maior relevância ou ampli- tude constante. Assim, eles são mais elevados em sua avaliação.		
\triangle	Nota: Um fator da média de ruído mais alto pode levar a um aumento no tempo de resposta ou um retardo na atualização do valor medido.		
SP07 - Desativar a função de filtro "Suavizar curva do valor bruto"	No ajuste de fábrica, este parâmetro é sempre ligado e atua como um filtro digital sobre a curva do valor bruto, dependendo da aplica- ção selecionada.		
	→ Em princípio, ele melhora a segurança de medição.		
\wedge	Nota: Um desligamento, portanto, só faz sentido em aplicações muito especiais que precisam ser esclarecidas.		



SP08 - Offset da curva de detecção para análise de eco

A curva de detecção corre acima da curva de eco com uma distância definida (offset). Apenas os ecos que excedem a curva são detectados e processados.

Este parâmetro especial em "*dB*" afeta a sensibilidade do dispositivo em relação a todos os ecos na faixa de medição.

→ Um aumento do valor em dB reduz a sensibilidade da detecção de eco e da análise de sinais.

Nota:

Isso afeta o eco de nível de enchimento do mesmo modo. Portanto, é usado apenas no caso de sinais de interferência fortemente flutuantes e, ao mesmo tempo, boas propriedades de reflexão do produto.

SP09 - Segurança de medição mínima para a seleção de eco de nível de enchimento

SP10 - Segurança adicional do armazenamento de sinais de interferência A segurança de medição é a diferença entre a amplitude do eco e a curva de detecção. Este parâmetro define a segurança de medição mínima em "*dB*", que um eco deve ter dentro da faixa de focalização para ser aceito como eco de nível.

→ Através do ajuste de uma segurança mínima de medição, os sinais de interferência abaixo desse valor não são aceitos como ecos de nível de enchimento.

Este parâmetro aumenta a supressão de sinais de interferência já existente no valor introduzido em "*dB*" por toda a faixa de sinais de interferência salva. Ele é usado quando se espera que a amplitude dos sinais de interferência aumente, devido, por exemplo, a aderências do produto, formação de condensado ou agitadores.

→ Um aumento do valor impede que um sinal de interferência como esse seja aceito como eco de nível.

Nota:

Um aumento faz sentido no caso de sinais de interferência muito oscilantes ou com elevação de amplitude. Não é recomendado reduzir o valor ajustado pela fábrica.

SP12 - Ativar a função "Resumir Echos"

Esta função destina-se à ativação e seleção da função "Resumir ecos". Ela é composta dos parâmetros "SP13 - Diferença de amplitude na função "Reumir ecos"" e "SP14 - Distância de eco para a função "Resumir ecos"".

→ Isso ajuda a suprimir saltos de valores medidos que ocorrem em aplicações com produto sólido, causados por cones de material ou funis de esvaziamento durante o enchimento ou esvaziamento.

SP13 - Diferença de amplitude com a função "Resumir ecos"

SP14 - Distância de eco para a função "Resumir ecos" Este parâmetro em "*dB*" determina a diferença máxima de amplitude permitida entre dois ecos adjacentes para que possam ser resumidos.

Este parâmetro em "m", que é inserido aqui, determina a distância máxima permitida entre o ponto final do primeiro eco e o ponto inicial do segundo eco para que possam ser resumidos.



_

SP15 - Ativar a função "Promeiro eco grande"	Se este parâmetro estiver ativado, o primeiro eco não armazenado como um eco falso com uma amplitude suficientemente grande é selecionado como o eco do produto.	
	\rightarrow lsso é útil no caso de reflexões múltiplas muito grandes, por exemplo, devido a um teto redondo do reservatório.	
SP16 - Amplitude mínima "Primeiro eco grande"	Em parâmetro em " <i>dB</i> " determina o quanto a amplitude de eco útil pode ser menor que o maior eco para que seja avaliado como o primeiro eco grande e, assim, como eco do produto	
	→ Até esse valor, um sinal de reflexãom relativamente fraco do produ- to é emitido como valor de medição.	
SP17 - Faixa de focaliza- ção ampla	Este parâmetro determina a largura da janela de medição "m" em torno do eco de nível atualmente medido. Somente dentro dessa faixa de focalização, as alterações (local, amplitude, número de ecos) serão aceitas para a avaliação do nível de enchimento atual.	
	enchimento, por exemplo, devido ao desmoronamento de material ou enchimento/esvaziamento repentino, são aceitas dentro de uma faixa ampliada.	
SP18 - Segurança de medição mínima fora da faixa de focalização	A segurança de medição é a diferença em " <i>dB</i> " entre a amplitude do eco e a curva de detecção. Este parâmetro define a segurança de medição mínima necessária que um eco deve ter fora da faixa de focalização para ser aceito como eco de nível.	
	→ Isso é útil para manter o valor medido, mesmo em caso de perda esporádica do sinal de nível de enchimento, por exemplo, quando há formação de espuma.	
SP19 - Tempo para a abertura da faixa de focalização	Quando mais nenhuma reflexão é detectada na faixa de focalização, é aberta uma janela de medição. Este parâmetro define o tempo em "s" até a abertura. Esse pode ser o caso, por exemplo, numa alteração do nível de enchimento sem sinal de reflexão avaliável ou se houver um eco fora da faixa de focalização com alta probabilidade de eco útil.	
	→ Como resultado, depois desse eco com maior probabilidade de eco útil ser atingido, ele é avaliado como um eco útil e fornecido como o nível de enchimento atual.	
SP22 - Offset do valor de medição	O nível de referência para a medição em sensores de radar é a borda inferior do flange ou a superfície de vedação da rosca. Os sensores são calibrados pela fábrica nesse nível de referência. Este parâmetro permite uma adequação desse ajuste de fábrica, por exemplo, em dispositivos de montagem instalados posteriormente, como flanges adaptadores, adaptadores de rosca, etc.	
	→ Um possível erro de offset (erro constante da distância medida por toda a faixa de medição) é compensado por este ajuste.	
SP24 - Fator para segu- rança adicional no fim da faixa de medição	Este valor em "%" é uma segurança adicional abaixo do ajuste de 0 % relacionado à faixa de medição.	



	\rightarrow Ele suporta a detecção de um eco com o reservatório totalmente vazio, mesmo que o fundo do reservatório tenha uma forma desfavorável.
SP HART - Sinal HART	Este parâmetro é usado para ativar/desativar o sinal HART na saída.
SP SIL - Função Safety In- tegrity Level	Este parâmetro é usado para ativar/desativar a função Safety Integri- ty Level.



7 Colocar em funcionamento com Smartphone/Tablet (Bluetooth)

7.1 Preparação

Requisitos do sistema

Certifique-se se o smartphone/tablete preenche os seguintes requisitos do sistema

- Sistema operacional: iOS 13 ou mais novo
- Sistema operacional: Android 5.1 ou mais novo
- Bluetooth 4.0 LE ou mais recente

Carregue o App VEGA Tools do "Apple App Store", do "Google Play Store" e do "Baidu Store" no seu smartphone ou tablete.

Certifique-se se a função Bluetooth do módulo de visualização e configuração está ativada. Para tal, o interruptor no lado inferior precisa estar na posição "On".

O ajuste de fábrica é "On".



Fig. 11: Ativar Bluetooth

1 Interruptor On = Bluetooth ativo Off = Bluetooth desativado

7.2 Estabelecer a conexão

Inicie o app de configuração e selecione a função "*"Colocação em funcionamento"*. O smartphone/tablete procura automaticamente aparelhos compatíveis com Bluetooth existentes na proximidade.

É exibida a mensagem "Estabelecendo a conexão".

Os aparelhos encontrados são relacionados e automaticamente é dado prosseguimento à busca de forma contínua.

Selecione, na lista de aparelhos, o aparelho desejado.

Autentificar

Conectar

No estabelecimento da primeira conexão, a ferramenta de configuração e o sensor têm que se autenticar mutuamente. Após a primeira autenticação correta, as conexões posteriores podem ser estabelecidas sem nova consulta de autenticação.



Introduzir código de acesso Bluetooth	Para a autentificação, digite na próxima janela do menu o PIN de 6 dígitos para o acesso via Bluetooth. O código pode ser encontrado no folheto informativo " <i>PINs e códigos</i> " na embalagem do dispositivo.
	For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate each other.
	Bluetooth access code OK
	Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.
	Fig. 12: Introduzir código de acesso Bluetooth
i	Nota: Se for introduzido um código errado, só se pode repetir a introdução após um determinado tempo. Esse tempo é prolongado a cada nova tentativa com um PIN errado.
	A mensagem " <i>Aguardando autentificação</i> " é exibida no smartphone/ tablet.
Conexão estabelecida	Após o estabelecimento da conexão, aparece o menu de configura- ção do sensor na respectiva ferramenta de configuração.
	Se a conexão com Bluetooth for interrompida, por exemplo, devido a uma distância muito grande entre os aparelhos, isso é devidamente exibido na ferramenta de configuração, que desaparece novamente quando a conexão é restabelecida.
Alterar código do apa- relho	Só é possível fazer alterar parâmetros do dispositivo se a proteção da parametrização estiver desativada. A proteção da parametrização é fornecida pela fábrica desativada. No entanto, ela pode ser ativada a qualquer momento.
	É recomendável introduzir um código pessoal do aparelho com 6 dígitos. Para tal, ir ao menu " <i>"Funções avançadas</i> ", "Proteção de acesso", opção do menu "Proteção da parametrização".
	7.3 Ajuste de parâmetros
Introduzir parâmetros	O menu de configuração do sensor está subdividido em duas áreas que, conforme a ferramenta de trabalho, estão colocadas uma ao lado da outra ou uma abaixo da outra.
	Área de navegaçãoVisualização de opção do menu
	A opção do menu selecionada pode ser reconhecida através da mudança de cor.







Introduza o parâmetro desejado e confirme pelo teclado ou pelo campo de edição. Com isso, os ajustes são ativados no sensor.

Para finalizar a conexão, feche o app.



8 Vista geral do menu

8.1 Módulo de visualização e configuração

Colocação em funcionamento

Opção de menu	Parâmetros	Seleção	Ajuste de fábrica
Nome do ponto de medição			Sensor
Unidade de distância	Unidade de distância	mm, m, in, ft	m
Tipo de produto	Tipo de produto	Líquido	Líquido ⁵⁾
		Produto sólido	Produto sólido6)
Aplicação	Aplicação - líquido	Tanque de armazenamento, reservatório agitador, reservatório de dosagem, tubo vertical, reservatório/bacia de coleta, tan- que de plástico (medição através do teto do tanque), tanque de plástico móvel (IBC), medição de nível em águas, medição de fluxo em calha/vertedouro, estação de bom- beamento/poço de bombas, bacia de coleta de água de chuva, demonstração	Tanque de armaze- namento ⁷⁾
	Utilização - Produ- to sólido	Silo, fosso, chicana, pilha, demonstração	Silo ⁸⁾
Altura do reserva- tório			Faixa de medição re- comendada, siehe capítulo " <i>Dados téc- nicos</i> "
Distância A (valor máx.)	Valor Máx.		A calibração de Máx. 100 % corresponde a 0.000 m
Distância B (valor mín.)	Valor Mín.		A calibração de Mín. 0 % corresponde a 120.000 m

Ajustes avançados

Opção de menu	Parâmetros	Seleção	Ajuste básico
Unidade de tempe- ratura		°C, °F, K	°C
Atenuação (SIL)	Tempo de integração	0 999 s	1 s

- ⁵⁾ Antena de plástico tipo corneta, rosca com sistema de antena integrado, flange com sistema de antena encapsulado
- ⁶⁾ Flange com antena lentiforme
- ⁷⁾ Anteña de plástico tipo corneta, rosca com sistema de antena integrado, flange com sistema de antena encapsulado
- ⁸⁾ Flange com antena lentiforme



Opção de menu	Parâmetros	Seleção	Ajuste básico		
Saída de corren-	Valor de saída	Percentagem, percentagem linearizada, al-	Por cento		
te (SIL)		tura de enchimento, distância, escalado, segurança de medição, temperatura do sis- tema eletrônico, taxa de medição, tensão de operação			
	Valor inicial - curva característica	Valor inicial - curva característica (4 mA)	4 mA corresponde a		
	Valor final da curva característica	Valor final - curva característica (20 mA)	20 mA correspon- de a		
	Curva característica	0 100 % corresponde a 4 20 mA	0 100 % corres-		
	da saida	0 100 % corresponde a 20 4 mA	ponde a 4 20 mA		
	Faixa de corrente	4 20 mA	4 20 mA		
		3,8 20,5 mA			
	Comportamento em caso de falha	≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, último valor de medi- ção válido	≤ 3,6 mA		
	Comportamento em caso de falha (SIL)	≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA	≤ 3,6 mA		
Saída de corrente 2	Valor de saída	Percentagem, percentagem linearizada, al- tura de enchimento, distância, escalado, segurança de medição, temperatura do sis- tema eletrônico, taxa de medição, tensão de operação	Por cento		
	Valor inicial - curva característica	Valor inicial - curva característica (4 mA)	4 mA corresponde a		
	Valor final da curva característica	Valor final - curva característica (20 mA)	20 mA correspon- de a		
	Curva característica	0 100 % corresponde a 4 20 mA	0 100 % corres-		
	da saída	0 100 % corresponde a 20 4 mA	ponde a 4 20 mA		
	Faixa de corrente	4 20 mA	4 20 mA		
		3,8 20,5 mA			
	Comportamento em caso de falha	≤ 3,6 mA, ≥ 21 mA, último valor de medi- ção válido	≤ 3,6 mA		
linearização	Tipo de linearização - líquido	Linear, tanque redondo deitado, tanque esférico, Venturi, represa trapezoidal, trans- bordo retangular, calha Palmer-Bowlus, V-Notch, vertedouro triangular	Linear		
	Tipo de linearização - sólido	Linear, fundo cônico, fundo piramidal, fun- do inclinado	Linear		
	Altura intermediá- ria "h"				



Opção de menu	Parâmetros	Seleção	Ajuste básico		
Escalação	Grandeza de esca- lação	Grandeza de escalação (sem dimensão, massa, volume, altura, pressão, fluxo, ou- tras)	Sem dimensão		
		Unidade de escalação (seleção da unidade da grandeza de escalação, personalizada)	-		
	Formato de esca- lação	#, #.#, #.##, #.###, #.####	#		
	Escalação	Escalação	100 % correspon- de a 0 % corresponde a		
Visualização	ldioma do menu	Alemão, inglês, francês, espanhol, por- tuguês, italiano, holandês, russo, chinês, japonês, turco, polonês	Específico do pedido		
	Representação	Um valor de medição, valor de medição e gráfico de barras, dois valores de medição	Um valor de medição		
	Valores de exibi- ção 1, 2	Percentagem, percentagem linearizada, al- tura de enchimento, distância, escalado, segurança de medição, temperatura do sis- tema eletrônico, saída de corrente, saída de corrente 2	Por cento		
	lluminação	Lig, desl	Lig		
Supressão de sinais de interferência (SIL)	Supressão de sinais de interferência	Criar novamente, expandir, cancelar tudo	-		
Data/hora	Data/hora	Data	Data atual		
		Formato: 24 h, 12 h	24 h		
		Hora	Hora atual		
Modo operacional	Endereço HART	0 63	0		
HARI	Modo da saída	Saída de corrente analógica com HART, corrente fixa (4 mA) com HART	Saída de corrente analógica com HART		
Modo operacional	Modo operacional	Modo operacional 1: UE, Albânia, Ando- ra, Azerbaijão, Austrália, Belarus, Bósnia e Herzegóvina, Grã-Bretanha, Islândia, Ca- nadá, Liechtenstein, Moldávia, Mônaco, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, São Marino, Arábia Sau- dita, Sulça, Servia, África do Sul, Turquia, Ucraina, USA	Modo operacional 1		
		Modo operacional 2: Brasil, Japão, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia			
		modo operacional 3: Índia, Malásia			
		Modo operacional 4, Rússia			
	Alimentação de	Alimentação de tensão permanente	Alimentação de ten- são permanente		
		Alimentação de tensão não permanente			
Copiar os ajustes do dispositivo		Ler do sensor, salvar no sensor	-		



Reset

Opção de menu	Parâmetros	Seleção	Ajuste de fábrica
Reset	Reset	Reset para os ajustes de fábrica, Reiniciar	-

9 Anexo

9.1 Dados técnicos

Instrução para aparelhos homologados

Para aparelhos homologados (por ex. com homologação Ex) valem os dados técnicos conforme as respectivas instruções de segurança fornecidas. A depender por ex. das condições do processo ou da alimentação de tensão, eles podem divergir dos dados aqui apresentados.

Todos os documentos de homologação podem ser baixados em nosso site.

Dados eletromecânicos - Modelos IP66/IP67 e IP66/IP68 (0,2 bar)

Opções do prensa-cabo

- Entrada do cabo
- Prensa-cabo

M20 x 1,5; ½ NPT

- Bujão

M20 x 1,5; 1/2 NPT (ø do cabo: vide tabela abaixo)

M20 x 1,5; 1/2 NPT

1/2 NPT

– Tampa

Material	Material em-	Diâmetro do cabo												
prensa-cabo	prego de vedação	4,5 8,5 mm	5 9 mm	6 12 mm	7 12 mm	10 14 mm								
PA	NBR	-	√	√	-	√								
Latão, nique- lado	NBR	√	√	√	-	-								
Aço inoxi- dável	NBR	-	√	√	-	√								

Seção transversal do fio (terminais com mola)

 Fio rígido, fio flexível 	0,2 2,5 mm ² (AWG 24 14)
 Fio com terminal 	0,2 1,5 mm ² (AWG 24 16)

Grandeza de saída - Segunda saída de corrente											
4 20 mA (passiva)											
3,8 20,5 mA (ajuste de fábrica)											
0,3 μΑ											
\leq 3,6 mA, \geq 21 mA, último valor de medição válido											
22 mA											
\leq 3,6 mA; \leq 10 mA por 5 ms após o aparelho ser ligado											
Vide diagrama de carga na alimentação de tensão											
0 999 s											

Alimentação de tensão sensor Tensão de operação U_B 12 ... 35 V DC Tensão de operação U_B com iluminação 18 ... 35 V DC ligada 18 ... 35 V DC





Proteção contra inversão de polaridade Integrado

Ondulação residual permitida

- para 12 V < U_B < 18 V
- para 18 V < U_B < 35 V
- Resistência de carga
- Cálculo
- Exemplo U_B= 24 V DC

(U_B - U_{min})/0,022 A (24 V - 12 V)/0,022 A = 545 Ω

 \leq 0,7 V_{eff} (16 ... 400 Hz)

≤ 1 V_{eff} (16 … 400 Hz)



												-99
												445-
												PT-2
												2403
												125



Printing date:



As informações sobre o volume de fornecimento, o aplicativo, a utilização e condições operacionais correspondem aos conhecimentos disponíveis no momento da impressão.

Reservados os direitos de alteração

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2024

CE

VEGA Grieshaber KG Am Hohenstein 113 77761 Schiltach Alemanha

Telefone +49 7836 50-0 E-mail: info.de@vega.com www.vega.com