

# Manual de instruções

## VEGAPULS 61

Foundation Fieldbus



Document ID: 28449



# VEGA

# Índice

<b>1</b>	<b>Sobre o presente documento .....</b>	<b>4</b>
1.1	Função .....	4
1.2	Grupo-alvo .....	4
1.3	Simbologia utilizada .....	4
<b>2</b>	<b>Para sua segurança .....</b>	<b>5</b>
2.1	Pessoal autorizado .....	5
2.2	Utilização conforme a finalidade .....	5
2.3	Advertência sobre uso incorreto .....	5
2.4	Instruções gerais de segurança .....	5
2.5	Símbolos de segurança no aparelho .....	6
2.6	Conformidade UE .....	6
2.7	Atendimento às recomendações NAMUR .....	6
2.8	Homologação de radiotransmissão válida para a Europa .....	6
2.9	Conformidade FCC/IC (somente para os EUA/Canadá) .....	7
2.10	Proteção ambiental .....	7
<b>3</b>	<b>Descrição do produto .....</b>	<b>8</b>
3.1	Construção .....	8
3.2	Modo de trabalho .....	10
3.3	Embalagem, transporte e armazenamento .....	11
3.4	Acessórios e peças sobressalentes .....	11
<b>4</b>	<b>Montar .....</b>	<b>13</b>
4.1	Informações gerais .....	13
4.2	Preparação para a montagem - Arco de montagem .....	15
4.3	Instruções de montagem .....	16
<b>5</b>	<b>Conectar à alimentação de tensão .....</b>	<b>23</b>
5.1	Preparar a conexão .....	23
5.2	Passos para a conexão .....	24
5.3	Esquema de ligações da caixa de uma câmara .....	25
5.4	Esquema de ligações da caixa de duas câmaras .....	26
5.5	Esquema de ligações da caixa de duas câmaras Ex d .....	28
5.6	Esquema de ligações - Modelo IP 66/IP 68, 1 bar .....	30
5.7	Fase de inicialização .....	31
<b>6</b>	<b>Colocação em funcionamento com o módulo de visualização e configuração PLICS-COM .....</b>	<b>32</b>
6.1	Descrição sumária .....	32
6.2	Colocar o módulo de visualização e configuração .....	32
6.3	Sistema de configuração .....	33
6.4	Passos para a colocação em funcionamento .....	34
6.5	Plano de menus .....	45
6.10	Armazenamento dos dados de parametrização .....	46
<b>7</b>	<b>Colocação em funcionamento com o PACTware e outros programas de configuração ....</b>	<b>48</b>
7.1	Conectar o PC .....	48
7.2	Parametrização com o PACTware .....	49
7.3	Parametrização com AMS™ .....	50
7.4	Armazenamento dos dados de parametrização .....	50

<b>8</b>	<b>Manutenção e eliminação de falhas .....</b>	<b>51</b>
8.1	Conservar .....	51
8.2	Eliminar falhas.....	51
8.3	Trocar o módulo eletrônico .....	52
8.4	Atualização do software .....	53
8.5	Procedimento para conserto .....	54
<b>9</b>	<b>Desmontagem .....</b>	<b>55</b>
9.1	Passos de desmontagem.....	55
9.2	Eliminação de resíduos .....	55
<b>10</b>	<b>Anexo .....</b>	<b>56</b>
10.1	Dados técnicos .....	56
10.2	Foundation Fieldbus.....	62
10.3	Dimensões .....	66
10.4	Proteção dos direitos comerciais .....	73
10.5	Marcas registradas.....	73



### Instruções de segurança para áreas Ex

Observe em aplicações Ex as instruções de segurança específicas. Tais instruções encontram-se em qualquer aparelho com homologação EX e constituem parte integrante do manual de instruções.

Versão redacional: 2018-12-18

## 1 Sobre o presente documento

### 1.1 Função

O presente manual de instruções fornece-lhe as informações necessárias para a montagem, conexão e colocação em funcionamento do aparelho, além de instruções importantes para a manutenção, eliminação de falhas, troca de peças e segurança do usuário. Leia-o, portanto, antes da colocação em funcionamento guarde-o bem como parte do produto, próximo ao aparelho e sempre acessível.

### 1.2 Grupo-alvo

Este manual de instruções destina-se a pessoal formado e devidamente qualificado. O conteúdo deste manual tem que ficar acessível a esse pessoal e que ser aplicado.

### 1.3 Simbologia utilizada



#### ID do documento

Este símbolo na capa deste manual menciona o documento de ID. Introduzindo-se o ID do documento na [www.vega.com](http://www.vega.com) chega-se ao documento para download.



#### Informação, sugestão, nota

Este símbolo indica informações adicionais úteis.



**Cuidado:** Se este aviso não for observado, podem surgir falhas ou o aparelho pode funcionar de forma incorreta.



**Advertência:** Se este aviso não for observado, podem ocorrer danos a pessoas e/ou danos graves no aparelho.



**Perigo:** Se este aviso não for observado, pode ocorrer ferimento grave de pessoas e/ou a destruição do aparelho.



#### Aplicações em áreas com perigo de explosão

Este símbolo indica informações especiais para aplicações em áreas com perigo de explosão.



#### Aplicações SIL

Este símbolo identifica informações sobre a segurança funcional a serem observadas de forma especial para aplicações relevantes para a segurança.



#### Lista

O ponto antes do texto indica uma lista sem sequência obrigatória.



#### Passo a ser executado

Esta seta indica um passo a ser executado individualmente.



#### Sequência de passos

Números antes do texto indicam passos a serem executados numa sequência definida.



#### Eliminação de baterias

Este símbolo indica instruções especiais para a eliminação de baterias comuns e baterias recarregáveis.

## 2 Para sua segurança

### 2.1 Pessoal autorizado

Todas as ações descritas nesta documentação só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado pelo responsável pelo sistema.

Ao efetuar trabalhos no e com o aparelho, utilize o equipamento de proteção pessoal necessário.

### 2.2 Utilização conforme a finalidade

O VEGAPULS 61 é um sensor para a medição contínua de nível de enchimento.

Informações detalhadas sobre a área de utilização podem ser lidas no capítulo "*Descrição do produto*".

A segurança operacional do aparelho só ficará garantida se ele for utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informações contidas no manual de instruções e em eventuais instruções complementares.

Por motivos de segurança e de garantia, intervenções que forem além das atividades descritas no manual de instruções só podem ser efetuadas por pessoal autorizado pelo fabricante. Fica expressamente proibido modificar o aparelho por conta própria.

### 2.3 Advertência sobre uso incorreto

Se o aparelho for utilizado de forma incorreta ou não de acordo com a sua finalidade, podem surgir deste aparelho perigos específicos da aplicação, por ex. ex. um transbordo do reservatório ou danos em partes do sistema devido à montagem errada ou ajuste inadequado. Isso pode causar danos materiais, pessoais ou ambientais. Isso pode prejudicar também as propriedades de proteção do aparelho.

### 2.4 Instruções gerais de segurança

O aparelho atende o padrão técnico atual, sob observação dos respectivos regulamentos e diretrizes. É obrigação do usuário respeitar as instruções de segurança deste manual de instruções, os padrões nacionais de instalação bem como as normas e regulamentos de segurança e prevenção de acidentes vigentes. Por motivos de segurança, só podem ser usados acessórios indicados pelo fabricante.

As frequências de envio de todos os sensores de radar encontram-se, a depender do modelo do aparelho, na faixa de banda C ou K. As baixas potências de emissão encontram-se muito abaixo dos valores-limites internacionalmente admissíveis. Se os aparelhos forem utilizados corretamente, conforme a finalidade, não há perigo de danos à saúde. O aparelho pode ser utilizado da forma desejada, mesmo fora de reservatórios metálicos fechados.

Ele só pode ser utilizado se estiver em perfeito estado de funcionamento e seguro para a operação. O usuário é responsável pelo bom funcionamento do aparelho. No caso de uso em produtos agressivos

ou corrosivos que possa danificar o aparelho, o usuário tem que se assegurar, através de medidas apropriadas, o funcionamento correto do aparelho.

Durante todo o tempo de utilização, o proprietário tem também a obrigação de verificar se as medidas necessárias para a segurança no trabalho estão de acordo com o estado atual das regras vigentes e de observar novos regulamentos.

Para evitar situações de perigo, devem ser observados os sinais e avisos de segurança fixados no aparelho e seu significado deve ser consultado neste manual de instruções.

## 2.5 Símbolos de segurança no aparelho

Deve-se observar os símbolos e as instruções de segurança fixados no aparelho.

## 2.6 Conformidade UE

O aparelho atente os requisitos legais das respectivas diretivas da UE. Através da utilização do símbolo CE, atestamos que o aparelho está em conformidade com estas diretivas.

A declaração de conformidade CE está à disposição no nosso site [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

## 2.7 Atendimento às recomendações NAMUR

A NAMUR uma associação que atua na área de automação da indústria de processamento na Alemanha. As recomendações NAMUR publicadas valem como padrões na instrumentação de campo.

O aparelho atende as exigências das seguintes recomendações NAMUR:

- NE 21 – Compatibilidade eletromagnética de meios operacionais
- NE 43 – Nível de sinais para a informação de falha de transmissores
- NE 53 – Compatibilidade de aparelhos de campo e componentes de visualização/configuração

Para maiores informações, vide [www.namur.de](http://www.namur.de).

## 2.8 Homologação de radiotransmissão válida para a Europa

O aparelho foi testado conforme a edição atual das normas harmonizadas a seguir:

- EN 302372 - Tank Level Probing Radar

Desse modo, ele foi homologado para o uso dentro de reservatórios fechados em países da UE.

O uso é permitido em países da EFTA se os respectivos padrões tiverem sido aplicados.

Para o funcionamento em reservatórios fechados os pontos a até f do Annex E de EN 302372 precisam ser satisfeitos.

## 2.9 Conformidade FCC/IC (somente para os EUA/ Canadá)

O VEGAPULS com todas as formas de antena apresentam homologação FCC/IC.

Alterações que venham a ser efetuadas sem a autorização expressa da VEGA anulam a licença de utilização conforme a FCC/IC.

O VEGAPULS 61 atende a parte 15 dos regulamentos FCC e corresponde às disposições RSS-210. Para a operação devem ser observadas as respectivas disposições:

- O aparelho não pode causar emissões de interferência
- O aparelho não pode ser sensível contra emissões de interferência, mesmo contra aquelas que provoquem estados operacionais indesejados

O aparelho foi projetado para a operação com uma antena conforme o capítulo "*Dimensões*" do presente manual de instruções, que apresente uma amplificação máxima de 33 dB. O aparelho não pode ser operado com antenas lá não listadas ou que apresentem uma amplificação maior que 33 dB. A impedância necessária para antena é de 50  $\Omega$ .

## 2.10 Proteção ambiental

A proteção dos recursos ambientais é uma das nossas mais importantes tarefas. Por isso, introduzimos um sistema de gestão ambiental com o objetivo de aperfeiçoar continuamente a proteção ecológica em nossa empresa. Nosso sistema de gestão ambiental foi certificado conforme a norma DIN EN ISO 14001.

Ajude-nos a cumprir essa meta, observando as instruções relativas ao meio ambiente contidas neste manual:

- Capítulo "*Embalagem, transporte e armazenamento*"
- Capítulo "*Eliminação controlada do aparelho*"

## 3 Descrição do produto

### 3.1 Construção

#### Modelos

O sensor de radar VEGAPULS 61 é fornecido com dois modelos do sistema eletrônico:

- Sistema eletrônico padrão tipo PS60KF
- Sistema eletrônico com sensibilidade elevada tipo PS60KL

O respectivo modelo pode ser identificado através da placa de características do sistema eletrônico.

O modelo do sistema eletrônico influencia a conformidade CE, o ajuste de fábrica para a seleção do produto e a forma do reservatório, a precisão de medição e as homologações do VEGAPULS 61. As diferenças são apresentadas neste manual, nas respectivas posições.

#### Volume de fornecimento

São fornecidos os seguintes componentes:

- Sensor de radar
- Documentação
  - Guia rápido VEGAPULS 61
  - Instruções para acessórios opcionais para o aparelho
  - "*Instruções de segurança*" específicas para aplicações Ex (em modelos Ex)
  - Se for o caso, outros certificados



#### Informação:

No manual de instruções estão descritas também características opcionais do aparelho. O respectivo volume de fornecimento depende da especificação do pedido.

#### Componentes

O VEGAPULS 61 é composto dos componentes a seguir:

- Conexão do processo com sistema blindado de antena
- Caixa com sistema eletrônico, opcionalmente com conector e cabo de ligação
- Tampa da caixa, opcionalmente com módulo de visualização e configuração PLICSCOM

Os componentes estão à disposição em diferentes modelos.






Fig. 1: VEGAPULS 61, modelo com rosca, sistema de antena blindado e caixa de plástico

- 1 Tampa da caixa com PLICSCOM integrado (opcional)
- 2 Caixa com sistema eletrônico
- 3 Conexão do processo com sistema blindado de antena




Fig. 2: VEGAPULS 61, modelo com rosca, antena plástica em forma de chifre e caixa de plástico

- 1 Tampa da caixa com PLICSCOM integrado (opcional)
- 2 Caixa com sistema eletrônico
- 3 Conexão do processo com antena plástica tipo corneta

### Área de aplicação deste manual de instruções

O presente manual vale para os seguintes modelos do aparelho:

- Versão do hardware ≤ 1.10
- Versão do software ≤ 3.90

## 3.2 Modo de trabalho

### Área de aplicação

O VEGAPULS 61 é um sensor de radar em banda K (frequência de transmissão de aprox. 26 GHz) destinado à medição contínua de nível de enchimento.

O modelo com **sistema de antena blindado** é especialmente apropriado para a medição de nível de líquidos agressivos em reservatórios pequenos.

O modelo com **antena plástica tipo corneta** é especialmente apropriada para a medição de débito em calhas abertas ou para a medição de nível em águas abertas.

O sistema eletrônico com sensibilidade elevada permite a utilização do VEGAPULS 61 mesmo em aplicações com propriedades muito ruins de reflexão ou em produtos com baixo valor  $\epsilon_r$ .

### Princípio de funcionamento

A antena do sensor emite impulsos curtos de radar com uma duração de aproximadamente 1 ns. Esses são refletidos pelo produto e recebidos pela antena como ecos. A duração dos impulsos entre seu envio e recepção equivale à distância e é portanto proporcional à altura do produto. O nível assim determinado é transformado em um sinal de saída correspondente e emitido como valor de medição.

### Alimentação e comunicação do barramento

A alimentação de tensão ocorre através do H1-Fieldbus. Uma linha de dois condutores conforme a especificação Fieldbus serve ao mesmo tempo para a alimentação e para a transmissão digital de dados de vários sensores. Essa linha pode ser utilizada em duas diferentes variantes:

- através de uma placa de interface H1 no sistema de controle e alimentação adicional de corrente
- através de um dispositivo de conexão com HSE (High speed Ethernet) e alimentação de corrente adicional de acordo com IEC 61158-2

### DD/CFF

Os arquivos DD (Device Descriptions) e CFF (Capability Files) necessários para o projeto e a configuração da rede de comunicação FF (Foundation Fieldbus) podem ser encontrados na área de download da homepage da VEGA [www.vega.com](http://www.vega.com) em "Services - Downloads - Software - Foundation Fieldbus". Lá podem ser encontrados também os respectivos certificados. É também possível solicitar por e-mail um CD com os arquivos e certificados, através do endereço [info@de.vega.com](mailto:info@de.vega.com) ou por telefone junto a qualquer representante da VEGA. Indicar "DRIVER.S" como número de encomenda.

A iluminação de fundo do módulo de visualização e configuração é alimentada pelo sensor, sendo pré-requisito um determinado valor da tensão de serviço.

Os dados da alimentação de tensão podem ser lidos no capítulo "*Dados técnicos*".

O aquecimento opcional requer uma tensão de serviço própria. Maiores informações podem ser obtidas no nas instruções complementares "*Aquecimento para o módulo de leitura e comando*". Em geral, esta função não está disponível para aparelhos homologados.

### 3.3 Embalagem, transporte e armazenamento

#### Embalagem

O seu aparelho foi protegido para o transporte até o local de utilização por uma embalagem. Os esforços sofridos durante o transporte foram testados de acordo com a norma ISO 4180.

Em aparelhos padrão, a embalagem é de papelão, é ecológica e pode ser reciclada. Em modelos especiais é utilizada adicionalmente espuma ou folha de PE. Elimine o material da embalagem através de empresas especializadas em reciclagem.

#### Transporte

Para o transporte têm que ser observadas as instruções apresentadas na embalagem. A não observância dessas instruções pode causar danos no aparelho.

#### Inspeção após o transporte

Imediatamente após o recebimento, controle se o produto está completo e se ocorreram eventuais danos durante o transporte. Danos causados pelo transporte ou falhas ocultas devem ser tratados do modo devido.

#### Armazenamento

As embalagens devem ser mantidas fechadas até a montagem do aparelho e devem ser observadas as marcas de orientação e de armazenamento apresentadas no exterior das mesmas.

Caso não seja indicado algo diferente, guarde os aparelhos embalados somente sob as condições a seguir:

- Não armazenar ao ar livre
- Armazenar em lugar seco e livre de pó
- Não expor a produtos agressivos
- Proteger contra raios solares
- Evitar vibrações mecânicas

#### Temperatura de transporte e armazenamento

- Consulte a temperatura de armazenamento e transporte em "*Anexo - Dados técnicos - Condições ambientais*"
- Umidade relativa do ar de 20 ... 85 %

#### Suspender e transportar

No caso de peso de aparelhos acima de 18 kg (39.68 lbs), devem ser usados dispositivos apropriados e homologados para suspendê-los ou transportá-los.

### 3.4 Acessórios e peças sobressalentes

#### PLICSCOM

O módulo de visualização e configuração PLICSCOM serve para a visualização do valor de medição, configuração e diagnóstico. Ele pode ser sempre utilizado no sensor ou na unidade externa de visualização e configuração e novamente removido.

O módulo Bluetooth integrado (opcional) permite a configuração sem fio através de aparelhos de configuração padrão:

- Smartphone/tablete (sistema operacional iOS ou Android)
- PC/Notebook com adaptador Bluetooth-USB (sistema operacional Windows)

Maiores informações podem ser lidas no manual "*Módulo de visualização e configuração PLICSCOM*" (documento 36433).

**VEGACONNECT**

O adaptador de interface VEGACONNECT permite a conexão de aparelhos com função de comunicação à porta USB de um PC. Para ajustar esses aparelhos, é necessário um software de configuração bem como PACTware com VEGA-DTM.

Maiores informações podem ser lidas no manual "*Adaptador de interface VEGACONNECT*" (documento 32628).

**VEGADIS 81**

O VEGADIS 81 é uma unidade externa de leitura e comando para sensores plics® da VEGA.

Para sensores com caixa de duas câmaras é adicionalmente necessário o adaptador de interface "*Adaptador do VEGADIS*" para o VEGADIS 81.

Maiores informações podem ser lidas no manual de instruções "*VEGADIS 81*" (documento 43814).

**Cobertura de proteção**

A capa protege a caixa do sensor contra sujeira e aquecimento excessivo por raios solares.

Maiores informações podem ser consultadas no manual complementar "*Capa protetora*" (documento 34296).

**Flanges**

Estão disponíveis flanges em diversos modelos, correspondentes aos seguintes padrões: DIN 2501, EN 1092-1, ASN B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Maiores informações podem ser obtidas no manual complementar "*Flanges DIN-EN-ASME-JIS*" (documento 31088).

**Vedação ajustável para flange**

A vedação ajustável para flange é um acessório que serve para o alinhamento dos elementos dos sensores em relação à superfície do produto sólido, e, com isso serve para a otimização da medição.

Maiores informações podem ser lidas nas instruções complementares "*Vedação ajustável para flange*" (ID do documento 33797).

**Conexão de purga**

A conexão de limpeza destina-se a soprar ar de operação na área da antena do sensor de radar. Com isto, a superfície do sistema de antena é protegida contra incrustações de pó ou formação de condensado.

Maiores informações podem ser consultadas no manual complementar "*Conexão de limpeza*" (documento 49552).

**Módulo eletrônico**

O módulo eletrônico VEGAPULS Série 60 é uma peça de reposição para sensores de radar VEGAPULS Série 60. Para cada diferente tipo de saída de sinal está disponível um modelo próprio.

Maiores informações podem ser obtidas no manual de instruções "*Módulo eletrônico VEGAPULS Série 60*" (documento 30176).

## 4 Montar

### 4.1 Informações gerais

#### Posição de montagem

Selecione a posição de montagem de tal modo que seja possível aceder facilmente o aparelho ao montar, conectar ou na instalação posterior do módulo de visualização e configuração. Para que isso seja possível, a carcaça do aparelho pode ser girada sem uso de ferramentas em 330°. Além disso, o módulo de visualização e configuração pode ser montado com uma variação de posição em passos de 90°.

#### Enroscar



#### Advertência:

Nos modelos com rosca, a caixa não pode ser utilizada para aparafusar o aparelho! Ao apertar, isso pode causar danos no mecanismo de rotação da caixa.

#### Umidade

Utilize o cabo recomendado (vide capítulo "*Conexão à alimentação de tensão*") e aperte firmemente o prensa-cabo.

Seu aparelho pode ser adicionalmente protegido contra a entrada de umidade se o cabo de conexão for montado com uma curva para baixo, antes de entrar no prensa-cabo. Desse modo, água da chuva ou condensado poderá gotejar para baixo. Isso vale especialmente para a montagem ao ar livre, em recintos com perigo de umidade (por exemplo, durante processos de limpeza) ou em reservatórios refrigerados ou aquecidos.

Para manter o grau de proteção do aparelho, assegure-se de que a tampa do aparelho esteja fechada durante a operação e, se for o caso, travada.

Assegure-se de que o grau de poluição indicado no capítulo "*Dados técnicos*" é adequado às condições ambientais disponíveis.




Fig. 3: Medidas para evitar a entrada de umidade

#### Faixa de medição

O nível de referência para a faixa de medição dos sensores depende do modelo da antena.

Com o **sistema de antena blindado**, o nível de referência é a área de vedação da rosca.




Fig. 4: Faixa de medição (faixa de trabalho) e distância máxima de medição com o sistema de antena blindado

- 1 cheio
- 2 vazio (distância de medição máxima)
- 3 Faixa de medição
- 4 Nível de referência

Com a **antena de plástico tipo corneta**, o nível de referência é a superfície de apoio na lateral da lente de focalização. No modelo com flange adaptador, o nível de referência é o lado inferior do flange.



#### Informação:

Se o produto alcançar a antena, podem surgir com o tempo incrustações na antena, o que mais tarde pode causar erros de medição.

### Nível de polarização

Os impulsos de radar emitidos pelo VEGAPULS 61 são ondas eletromagnéticas. O nível de polarização é o sentido da parcela elétrica. Sua posição é marcada no aparelho.




Fig. 5: Posição do nível de polarização no VEGAPULS 61 com sistema de antena blindado

- 1 Orifício de marcação




Fig. 6: Posição do nível de polarização no VEGAPULS 61 com antena plástica tipo corneta

1 Nervuras de marcação

### Aptidão para as condições do processo

Certifique-se de que todas as peças do aparelho envolvidas no processo, especialmente o elemento sensor, a vedação e a conexão do processo, sejam adequadas para as respectivas condições, principalmente a pressão, a temperatura e as propriedades químicas dos produtos.

Os respectivos dados encontram-se no capítulo "Dados técnicos" e na placa de características.

### Aptidão para as condições ambientais

O aparelho é apropriado para condições ambientais normais e ampliadas conforme DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1.

### Montagens das entradas de cabo - rosca NPT Prensa-cabos

#### Rosca métrica

Em caixas do aparelho com rosas métricas, os prensa-cabos são enroscados de fábrica. Eles são protegidos para o transporte por bujões de plástico.

É necessário remover esses bujões antes de efetuar a conexão elétrica.

#### Rosca NPT

Em caixas de aparelho com rosas NPT autovedantes, os prensa-cabos não podem ser enroscados pela fábrica. Por isso motivo, os orifícios livres de passagem dos cabos são protegidos para o transporte com tampas de proteção contra pó vermelhas.

Essas capas protetoras têm que ser substituídas por prensa-cabos homologados ou fechadas por bujões apropriados antes da colocação em funcionamento.

## 4.2 Preparação para a montagem - Arco de montagem

O arco de montagem opcional serve para a fixação do sensor de radar sobre reservatórios ou calhas abertas. Ele é apropriado para a montagem na parede, no teto ou numa lança. O arco é fornecido solto e tem que ser aparafusado no sensor antes da sua colocação em funcionamento com os três parafusos Allen M5 x 10 e com as

arruelas de pressão. Torque máximo de aperto: vide capítulo "*Dados técnicos*". Ferramenta necessária: chave Allen, tamanho 4.

Para aparafusar, são possíveis duas diferentes variantes. A depender da variante selecionada, o sensor pode ser girado no arco da seguinte maneira:

- Caixa de uma câmara
  - em 180°, sem graduação
  - em três níveis: 0°, 90° e 180°
- Caixa de duas câmaras
  - em 90°, sem graduação
  - em dois níveis: 0° e 90°

### 4.3 Instruções de montagem

#### Posição de montagem

Monte o sensor numa posição distante pelo menos 200 mm (7.874 in) da parede do reservatório. Se o sensor for montado no centro de tampas côncavas ou redondas do reservatório, podem ocorrer ecos múltiplos, que podem ser suprimidos através da devida calibração (vide "*Colocação em funcionamento*").

Se esta distância não puder ser mantida, deveria ser realizado uma supressão de sinais falsos na colocação em funcionamento. Isso vale principalmente se houver perigo de incrustações na parede do reservatório. Nesse caso, recomenda-se a realização da supressão de sinais falsos mais tarde, quando houver incrustações.




Fig. 7: Montagem em tampa redonda do reservatório

- 1 Nível de referência
- 2 Centro do reservatório ou eixo simétrico

Em reservatórios com fundo cônico, pode ser vantajoso montar o sensor no centro do reservatório, pois assim é possível uma medição até o fundo.






Fig. 8: Reservatório com fundo cônico

### Fluxo de entrada do produto

Não monte os aparelhos sobre ou no fluxo de enchimento. Assegure-se de que seja detectada a superfície do produto e não o seu fluxo de entrada.




Fig. 9: Fluxo de entrada do líquido

### Luva

A luva deve ser dimensionada preferencialmente de tal modo que a extremidade da antena saia em pelo menos 10 mm (0.4 in) da luva.




Fig. 10: Recomendação para a montagem em luva

No caso de boas propriedades de reflexão do produto armazenado no reservatório, o VEGAPULS 61 pode também ser montado em luvas mais altas que o comprimento da antena. Os valores recomendados para a altura das luvas são mostrados na figura a seguir. A extremidade da luva deveria nesse caso ser lisa e estar livre de rebarbas e, se possível, ser até arredondadas. Depois tem que ser efetuado uma supressão de sinais falsos.




Fig. 11: Medidas diferentes da luva

### Alinhamento do sensor

Alinhe o sensor em líquidos de forma mais perpendicular possível em relação à superfície do produto, a fim de atingir resultados ideais na medição.




Fig. 12: Alinhamento em líquidos

## Componentes do reservatório

O local de montagem do sensor de radar deveria ser selecionado de tal modo que nenhum componente interno do reservatório se cruze com os sinais de microondas.

Componentes do reservatório, como escadas, interruptores limitadores, serpentinas de aquecimento, reforços do reservatório, etc. podem gerar ecos falsos e desviar o eco útil. Prestar atenção ao projetar a posição de medição para que o caminho dos sinais de radar para o produto esteja livre.

Caso haja anteparos montados no interior do reservatório, efetuar uma supressão de sinais falsos durante a colocação do aparelho em funcionamento.

Caso anteparos grandes no reservatório, como, por exemplo, travessas e suportes causarem ecos falsos, isso pode ser atenuado através de medidas adicionais. Pequenas chapas, montadas de forma inclinada sobre os anteparos, dispersam os sinais de radar, evitando assim de forma eficaz uma reflexão direta de ecos falsos.




Fig. 13: Cobrir os perfis lisos com defletores

## Agitadores

Caso haja um agitador no reservatório, deveria ser efetuada uma supressão de sinais falsos com o agitador em funcionamento. Isso garante que as reflexões de interferência do agitador sejam armazenadas em diferentes posições.




Fig. 14: Agitadores

## Formação de espuma

Através do enchimento, de agitadores e outros processos no reservatório, pode ocorrer na superfície do produto a formação de espuma,

em parte muito consistente. Essa espuma pode amortecer significativamente o sinal enviado.

Se ocorrerem erros de medição causados por espuma, deveriam ser utilizadas antenas de radar de maior tamanho possível e sensores de radar de baixa frequência (banda C).

Como alternativa, podem ser utilizados sensores com microondas guiadas. Esses não são influenciados pela espuma e são bastante apropriados para tais aplicações.

### Medição em tubo vertical (tubo tranquilizador ou de by-pass)

A utilização em um tubo vertical elimina interferências causadas por componentes do reservatório e por turbulências. Sob tais condições, é possível a medição com baixos coeficientes dielétricos (valor DK a partir de 1,6).



#### Nota:

Uma medição no tubo vertical não faz sentido para produtos com forte tendência a incrustações.

Tubos tranquilizadores e de by-pass têm de atingir a altura mínima de enchimento desejada, pois a medição só é possível dentro do tubo.

#### Tubo tranquilizador

Observe também o orifício de purga de ar necessário no tubo tranquilizador, que deve se encontrar no mesmo nível que a marca de polarização do sensor (vide figura: "Sistemas de antena em tubo num tanque").




Fig. 15: Sistemas de antena tubular no tanque. O orifício de purga de ar do tubo tranquilizador tem que se encontrar no mesmo nível que a marca de polarização.

- 1 Marcação do sentido de polarização
- 2 Orifício de purga de ar máx.  $\varnothing$  5 mm (0.2 in)

O diâmetro da antena do sensor deveria corresponder o máximo possível ao diâmetro interno do tubo. No caso do VEGAPULS 61, são aprox. 40 mm (1.575 in). O sensor pode ser utilizado em tubos com diâmetro de 40 ... 80 mm (1.575 ... 3.15 in).

### Tubo de by-pass

Como alternativa para o tubo tranquilizador no reservatório, pode ser usado um sistema de tubo de by-pass fora do reservatório. Para tal, selecione na colocação em funcionamento a função "Tubo de by-pass".

Alinhar o sensor de tal modo que a marca de polarização na conexão do processo se encontre no mesmo nível dos orifícios do tubo ou da abertura de conexão do tubo (vide figura: "VEGAPULS num tubo de by-pass").




Fig. 16: VEGAPULS 61 num tubo de by-pass. A marca de polarização na conexão do processo tem que se encontrar no mesmo nível que os orifícios do tubo ou das aberturas de conexão do tubo.

1 Marcação do sentido de polarização

Na montagem do sensor em um tubo de by-pass, o VEGAPULS 61 deve ser montado a uma distância de 500 mm (19.69 in) ou mais da conexão superior do tubo. No caso de tubo com interior muito áspero, utilizar um segundo tubo (tubo no tubo) ou um sensor de radar com antena tubular.

### Medição de fluxo

Os breves exemplos servem para dar uma noção básica sobre a medição de débito. Dados de projeto podem ser obtidos junto aos fabricantes das calhas ou na respectiva literatura técnica.

#### Parede de medição com calha retangular

Basicamente devem ser observados os seguintes aspectos:

- Montagem do sensor no lado da água de montante
- Montagem no centro em relação à calha e vertical em relação à superfície do líquido
- Distância para o orifício do vertedouro
- Distância entre o orifício e o fundo
- Distância entre o orifício e a água de jusante
- Distância mínima entre o sensor e a altura máxima de represa




Fig. 17: Medição de débito com calha retangular:  $d$  = distância mínima do sensor;  $h_{max}$  = enchimento máximo da calha retangular

- 1 Orifício do vertedouro (vista lateral)
- 2 Água de montante
- 3 Água de jusante
- 4 Orifício do vertedouro (vista do lado da água de jusante)

### Calha tipo Venturi Khafagi

Basicamente devem ser observados os seguintes aspectos:

- Montagem do sensor no lado de admissão
- Montagem no centro em relação à calha e vertical em relação à superfície do líquido
- Distância para a calha tipo Venturi
- Distância mínima entre o sensor e a altura máxima de represa




Fig. 18: Medição de débito com calha tipo Venturi Khafagi:  $d$  = distância mínima do sensor;  $h_{max}$  = enchimento máx. da calha;  $B$  = maior estreitamento da calha

- 1 Posição do sensor
- 2 Calha tipo Venturi

### Medição de nível

Basicamente devem ser observados os seguintes aspectos:

- Montagem do sensor em uma área protegida
- Montagem na posição vertical à superfície do líquido

## 5 Conectar à alimentação de tensão

### 5.1 Preparar a conexão

#### Instruções de segurança

Observe sempre as seguintes instruções de segurança:



#### Advertência:

Conecte sempre o aparelho com a tensão desligada.

- A conexão elétrica só deve ser efetuada por pessoal técnico qualificado e autorizado pelo proprietário do equipamento.
- No caso de perigo de ocorrência de sobretensões, instalar dispositivos de proteção adequados.

#### Alimentação de tensão

O aparelho necessita de uma tensão de serviço de 9 ... 32 V DC. A tensão de serviço e o sinal digital do barramento são conduzidos pelo mesmo cabo de dois fios. O abastecimento é efetuado através da alimentação de tensão H1.

#### Cabo de ligação

A conexão é feita com cabo blindado conforme a especificação Fieldbus.

Assegure-se de que o cabo utilizado apresente a resistência térmica e a segurança contra incêndio necessárias para a temperatura ambiente máxima possível.

Em aparelhos com caixa e prensa-cabo, utilize cabos com seção transversal redonda. Controle para qual diâmetro externo do cabo o prensa-cabo é apropriado, para que fique garantida a vedação do prensa-cabo (grau de proteção IP).

Utilize um prensa-cabo apropriado para o diâmetro do cabo.

Cuidar para que toda a instalação seja efetuada conforme as especificações Fieldbus. Deve-se observar principalmente a montagem das respectivas resistências terminais no bus.



#### Cuidado:

O prensa-cabo NPT ou o tubo de aço tem que ser enroscado sem graxa/óleo na rosca. Lubrificantes comuns podem conter aditivos agressivos para a rosca, o que prejudicaria a firmeza da junção e a vedação da caixa.

#### Blindagem do cabo e aterramento

Em sistemas com compensação de potencial, ligue a blindagem do cabo na fonte de alimentação, na caixa de conexão e no sensor diretamente ao potencial da terra. Para isso, a blindagem do sensor tem que ser conectada ao terminal interno de aterramento. O terminal externo de aterramento da caixa tem que ser ligado à compensação de potencial com baixa impedância.

Em sistemas sem compensação de potencial, conectar a blindagem na fonte de alimentação e no sensor diretamente ao potencial da terra. Na caixa de ligações ou no distribuidor em T, a blindagem do cabo curto de derivação para o sensor não pode ser ligado nem ao potencial da terra nem a uma outra blindagem. As blindagens do cabo para a fonte de alimentação e para o próximo distribuidor têm que ser interligados entre si e, através de um condensador de cerâmica

(por exemplo, de 1 nF, 1500 V), com o potencial da terra. As correntes de compensação de potencial de baixa frequência são então suprimidas, sendo porém mantida a proteção contra sinais falsos de alta frequência.



No caso de aplicações em áreas com perigo de explosão, a capacitância total do cabo e de todos condensadores não pode ultrapassar 10 nF.



No caso de aplicações em áreas com perigo de explosão, devem ser respeitados os respectivos regulamentos de instalação. Deve-se assegurar especialmente que não haja fluxo de corrente de compensação de potencial pela blindagem do cabo. Isso pode ser atingido através da utilização de um condensador para o aterramento em ambos os lados (vide descrição acima) ou através de uma compensação de potencial adicional.

## 5.2 Passos para a conexão

Proceda da seguinte maneira:

1. Desaparafuse a tampa da caixa
2. Remova um módulo de visualização e configuração eventualmente existente. Para tal, gire-o para a esquerda
3. Soltar a porca de capa do prensa-cabo e remover o bujão
4. Decape o cabo de ligação em aprox. 10 cm (4 in) e as extremidades dos fios em aprox. 1 cm (0.4 in)
5. Introduza o cabo no sensor através do prensa-cabo
6. Levante a alavanca de abertura dos terminais com uma chave de fenda (vide figura a seguir)
7. Conecte as extremidades dos fios nos terminais livres conforme o esquema de ligações




Fig. 19: Passos 6 e 7 do procedimento de conexão



8. Pressione a alavanca de abertura dos bornes para baixo. Ouve-se quando a mola do borne fecha.
9. Controlar se os cabos estão corretamente fixados nos bornes, puxando-os levemente
10. Conectar a blindagem no terminal interno de aterramento. Conectar o terminal externo de aterramento à compensação de potencial.
11. Apertar a porca de capa do prensa-cabo, sendo que o anel de vedação tem que abraçar completamente o cabo
12. Aparafusar a tampa da caixa

Com isso, a conexão elétrica foi concluída.

### 5.3 Esquema de ligações da caixa de uma câmara



As figuras a seguir valem tanto para o modelo não-Ex como para o modelo Ex-ia.

#### Vista geral da caixa




Fig. 20: Materiais da caixa de uma câmara

- 1 Plástico
- 2 Alumínio
- 3 Aço inoxidável (fundição fina)
- 4 Aço inoxidável (eletropolido)
- 5 Elemento de filtragem para todos os tipos de material. Bujões no modelo IP 66/IP 68, 1 bar para alumínio e aço inoxidável

### Compartimento do sistema eletrônico e de conexão




Fig. 21: Compartimento do sistema eletrônico e de conexões - Caixa de uma câmara

- 1 Bornes para a conexão do Foundation Fieldbus
- 2 Interruptor de simulação ("on" = operação com liberação de simulação)
- 3 Contatos de mola para módulo de visualização e configuração
- 4 Interface para unidade externa de visualização e configuração
- 5 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo

### Esquema de ligações




Fig. 22: Esquema de ligações - Caixa de uma câmara

- 1 Alimentação de tensão, saída de sinal

## 5.4 Esquema de ligações da caixa de duas câmaras



As figuras a seguir valem tanto para o modelo não-Ex como para o modelo Ex-ia.

### Vista geral da caixa




Fig. 23: Caixa de duas câmaras

- 1 Tampa da caixa compartimento de conexão
- 2 Bujão ou conector M12 x 1 para VEGADIS 81 (opcional)
- 3 Tampa do compartimento do sistema eletrônico
- 4 Elemento de filtragem para compensação da pressão de ar
- 5 Prensa-cabo

### Compartimento do sistema eletrônico




Fig. 24: Compartimento do sistema eletrônico - Caixa de duas câmaras

- 1 Interruptor de simulação ("on" = operação com liberação de simulação)
- 2 Contatos de mola para módulo de visualização e configuração
- 3 Interface para Service
- 4 Cabo de ligação interna com o compartimento de conexão
- 5 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo


**Compartimento de conexões**

Fig. 25: Compartimento de conexão - Caixa de duas câmaras

- 1 Bornes de encaixe para a alimentação de tensão
- 2 Conector para VEGACONNECT (Interface I<sup>2</sup>C)
- 3 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo


**Esquema de ligações**

Fig. 26: Esquema de ligações - Caixa de duas câmaras

- 1 Alimentação de tensão, saída de sinal

**5.5 Esquema de ligações da caixa de duas câmaras Ex d****Informação:**

Aparelhos em modelo Ex d só estarão disponíveis mais tarde com versão do hardware ...-01 ou superior e com homologações específicas do país, como, por exemplo, FM ou CSA.

### Vista geral da caixa




Fig. 27: Caixa de duas câmaras

- 1 Tampa da caixa compartimento de conexão
- 2 Bujão ou conector M12 x 1 para VEGADIS 81 (opcional)
- 3 Tampa do compartimento do sistema eletrônico
- 4 Elemento de filtragem para compensação da pressão de ar
- 5 Prensa-cabo

### Compartimento do sistema eletrônico




Fig. 28: Compartimento do sistema eletrônico - Caixa de duas câmaras

- 1 Interruptor de simulação ("on" = operação com liberação de simulação)
- 2 Contatos de mola para módulo de visualização e configuração
- 3 Interface para Service
- 4 Cabo de ligação interna com o compartimento de conexão
- 5 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo


**Compartimento de conexões**

Fig. 29: Compartimento de conexão caixa de duas câmaras Ex-d-ia

- 1 Terminais de pressão para a alimentação de tensão e blindagem do cabo
- 2 Terminais de aterramento para a conexão da blindagem do cabo


**Esquema de ligações**

Fig. 30: Esquema de ligações da caixa de duas câmaras Ex-d-ia

- 1 Alimentação de tensão, saída de sinal


**5.6 Esquema de ligações - Modelo IP 66/IP 68, 1 bar****Atribuição dos fios cabo de ligação**

Fig. 31: Atribuição dos fios cabo de ligação

- 1 Marrom (+) e azul (-) para a alimentação de tensão ou para o sistema de avaliação
- 2 Blindagem

**Fase de inicialização****5.7 Fase de inicialização**

Após a ligação do VEGAPULS 61 à alimentação de tensão ou após o retorno da tensão, o aparelho executa primeiro um auto teste, que dura aproximadamente 30 segundos. São executados nesse teste os seguintes passos:

- Teste interno do sistema eletrônico
- Indicação do tipo de aparelho, da versão do firmware e do TAG (designação) do sensor
- O byte de status passa brevemente para Falha

Em seguida, é mostrado o valor atualmente medido e o sinal digital de saída correspondente é emitido pelo cabo.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Os valores correspondem ao nível de enchimento atual e aos ajustes já efetuados, por exemplo, à calibração feita na fábrica.

## **6 Colocação em funcionamento com o módulo de visualização e configuração PLICSCOM**

### **6.1 Descrição sumária**

#### **Funcionamento/estrutura**

O módulo de visualização e configuração serve para a exibição dos valores de medição, para o comando e para o diagnóstico. Ele pode ser utilizado nos seguintes modelos de caixa e aparelhos:

- Todos os sensores da linha de aparelhos plics®, tanto na caixa de uma como na de duas câmaras (opcionalmente no compartimento do sistema eletrónico e de conexão)
- Unidade externa de visualização e configuração VEGADIS 61

### **6.2 Colocar o módulo de visualização e configuração**

#### **Montar/desmontar o módulo de visualização e configuração**

O módulo de visualização e configuração pode ser a qualquer tempo colocado no sensor ou novamente removido. Não é necessário cortar a alimentação de tensão.

Proceda da seguinte maneira:

1. Desaparafuse a tampa da caixa
2. Coloque o módulo de visualização e configuração na posição desejada sobre o sistema eletrónico (podem ser seleccionadas quatro posições, deslocadas em 90°)
3. Coloque o módulo de visualização e configuração sobre o sistema eletrónico e gire-o levemente para a direita até que ele se encaixe
4. Aparafuse firmemente a tampa da caixa com visor

A desmontagem ocorre de forma análoga, no sentido inverso.

O módulo de visualização e configuração é alimentado pelo sensor. Uma outra alimentação não é necessária.





Fig. 32: Colocar o módulo de visualização e configuração



**Nota:**

Caso se deseje equipar o aparelho com um módulo de visualização e configuração para a indicação contínua do valor de medição, é necessária uma tampa mais alta com visor.

### 6.3 Sistema de configuração




Fig. 33: Elementos de visualização e configuração

- 1 Display LC
- 2 Exibição do número do ponto do menu
- 3 Teclas de configuração

#### Funções das teclas

- Tecla **[OK]**:
  - Passar para a lista de menus
  - Confirmar o menu selecionado
  - Edição de parâmetros
  - Salvar valor
- Tecla **[->]** para a seleção de:
  - Mudança de menu

- Selecionar item na lista
- Selecionar a posição a ser editada
- Tecla **[+]**:
  - Alterar o valor de um parâmetro
- Tecla **[ESC]**:
  - Cancelar a entrada
  - Voltar para o menu superior

**Sistema de configuração** O aparelho é configurado pelas quatro teclas do módulo de visualização e configuração. No display LC são mostradas opções do menu. A representação anterior mostra as funções de cada tecla.

**Funções de tempo** Apertando uma vez as teclas **[+]** e **[->]**, o valor editado ou o cursor é alterado em uma casa. Se elas forem acionadas por mais de 1 s, a alteração ocorre de forma contínua.

Se as teclas **[OK]** e **[ESC]** forem apertadas simultaneamente por mais de 5 s, isso provoca um retorno ao menu básico. O idioma do menu é comutado para "Inglês".

Aproximadamente 60 minutos após o último acionamento de uma tecla, o display volta automaticamente para a exibição do valor de medição. Os valores ainda não confirmados com **[OK]** são perdidos.

## 6.4 Passos para a colocação em funcionamento

### Exemplo de parametrização

Pelo fato de um sensor de radar ser um instrumento de medição de distância, é medida a distância do sensor até a superfície do produto. Para exibir a altura de enchimento propriamente dita, é necessário atribuir uma altura percentual à distância medida.

A partir desses dados é então calculada a altura de enchimento propriamente dita. Ao mesmo tempo, a faixa de trabalho do sensor é limitada do máximo para a faixa necessária.




Fig. 34: Exemplo de parametrização Calibração Mín./Máx.

- 1 Nível de enchimento mín. = distância de medição máx.
- 2 Nível de enchimento máx. = distância de medição mín.
- 3 Nível de referência


Para esta calibração, é definida a distância com o reservatório cheio e quase vazio. Se esses valores não forem conhecidos, a calibração pode ser efetuada também, por exemplo, com distâncias de 10 % e 90 %. O ponto de partida para determinar essas distâncias é sempre a superfície de vedação da rosca ou do flange.

O nível de enchimento atual não é relevante nessa calibração. O ajuste dos níveis mínimo e máximo é sempre efetuado sem alteração do nível atual do produto. Deste modo, esses ajustes já podem ser realizados de antemão, sem que o aparelho tenha que ser montado.


### Ajuste básico - calibração mín.

Proceda da seguinte maneira:

1. Passar da indicação de valores de medição para o menu principal através de **[OK]**.



2. Selecione a opção "Ajuste básico" através de **[>]** e confirme com **[OK]**. É então mostrada a opção "Calibrar Mín."




3. Preparar a edição do valor percentual com **[OK]** e colocar o cursor na posição desejada através de **[>]**. Ajustar o valor per-

centual com **[+]** e salvá-lo com **[OK]**. O cursor salta então para o valor da distância.

- Introduzir para o reservatório vazio o valor da distância em metros correspondente ao valor percentual (por exemplo, a distância do sensor para o fundo do reservatório).
- Salvar os ajustes através de **[OK]** e passar através de **[->]** para a calibração de Máx.

### Ajuste básico - Calibração máx.


Proceda da seguinte maneira:



- Preparar a edição do valor percentual com **[OK]** e colocar o cursor na posição desejada através de **[->]**. Ajustar o valor percentual com **[+]** e salvá-lo com **[OK]**. O cursor salta então para o valor da distância.
- Introduzir para o reservatório cheio o valor da distância em metros correspondente ao valor percentual. Observar que o nível máximo de enchimento tem que se encontrar abaixo da zona morta.
- Salvar os ajustes através de **[OK]** e passar através de **[->]** para a seleção do produto.

### Ajuste básico - Seleção do produto

Cada produto apresenta um comportamento individual de reflexão. Líquidos apresentam fatores de interferência causados por uma superfície inquieta do produto ou pela formação de espuma. No caso de produtos sólidos, essas interferências são causadas pela poeira, empilhamento do material e ecos adicionais provocados pela parede do reservatório. Para adequar o sensor a essas variadas condições de medição, selecionar primeiramente nesta opção do menu "Líquido" ou "Sólido".



#### Informação:

No caso de um VEGAPULS 61 com sistema eletrônico "Sensibilidade elevada", foi pré-ajustada na fábrica a opção "Sólido". O aparelho é, entretanto, utilizado preferencialmente em líquidos. Neste caso, comutar a seleção do produto antes da colocação em funcionamento para "Líquido".

Líquidos têm, a depender da condutibilidade e do coeficiente dielétrico, diferentes comportamentos de reflexão. Por isso, estão disponíveis na opção do menu Líquido as opções "Solvente", "Mistura química" e "Solução aquosa".


No caso de produtos sólidos, pode-se selecionar ainda entre as opções "Pó", "Granulado/peletes" ou "Cascalho/brita".

Essa seleção adicional permite o ajuste ideal do sensor ao produto e à segurança de medição é aumentada significativamente, principalmente no caso de material com baixa propriedade de reflexão.

Introduza os parâmetros desejados através das respectivas teclas. Salve os ajustes e passe para o próximo ponto do menu com a tecla [->].

### Ajuste básico - Forma do reservatório

Além do produto, a forma do reservatório também pode influenciar a medição. Para adequar o sensor a tais condições de medição, esta opção do menu oferece-lhe diversas possibilidades de ajuste, a depender de se ter selecionado produto líquido ou sólido. No caso de "Líquido", as opções são "Tanque de armazenamento", "Tubo vertical", "Reservatório aberto" ou "Reservatório com agitador". No caso de "Sólido", elas são "Silo" ou "Fosso".




#### Informação:

No caso de um VEGAPULS 61 com sistema eletrônico "Sensibilidade elevada", foi pré-ajustada na fábrica a opção "Silo". O aparelho é, entretanto, utilizado preferencialmente em líquidos. Neste caso, comutar a forma do reservatório antes da colocação em funcionamento para "Tanque de armazenamento".

Introduza os parâmetros desejados através das respectivas teclas. Salve os ajustes e passe para o próximo ponto do menu com a tecla [->].

### Ajuste básico - Atenuação

Para suprimir oscilações na indicação de valores medidos, causadas, por exemplo, por movimentos da superfície do produto, pode-se ajustar uma atenuação, cujo valor tem que se encontrar entre 0 e 999 segundos. Queira observar que com esse ajuste é aumentado também o tempo de reação de toda a medição, o que faz com que o sensor reaja com retardo a alterações rápidas dos valores de medição. Normalmente, o ajuste de um tempo de apenas alguns segundos é suficiente para equilibrar a indicação dos valores de medição.




Introduza os parâmetros desejados através das respectivas teclas. Salve os ajustes e passe para o próximo ponto do menu com a tecla [->].

### Ajuste básico - Curva de linearização

Uma linearização é necessária em todos os reservatórios, cujo volume não aumenta de forma linear com o nível de enchimento, por exemplo, em tanques redondos deitados ou tanques esféricos, e se for desejada a exibição ou a transmissão do volume. Para tais reservatórios, foram guardadas curvas de linearização, que indicam

a relação entre nível de enchimento percentual e o volume do reservatório. Através da ativação da curva adequada, o volume percentual do reservatório é mostrado corretamente. Caso o volume não deva ser exibido como valor percentual, mas, por exemplo, em litro ou quilograma, pode ser ajustada adicionalmente uma escalação na opção "*Display*".



Introduza os parâmetros desejados através das respectivas teclas. Salve os ajustes e passe para o próximo ponto do menu com a tecla **[>]**.




#### **Cuidado:**

Na utilização do VEGAPULS 61 com a respectiva homologação como parte de uma proteção contra transbordo conforme WHG (lei alemã de proteção das reservas de água), deve ser observado o seguinte:

Se for selecionada uma curva de linearização, então o sinal de medição não será mais obrigatoriamente linear em relação à altura de enchimento. Isso deve ser considerado pelo usuário especialmente no ajuste do ponto de comutação no emissor de sinais limitadores.

### **Ajuste básico - TAG do sensor**

Nesta opção do menu, o sensor pode receber uma designação inequívoca, como, por exemplo, o nome da posição de medição ou o nome do tanque ou do produto. Em sistemas digitais e na documentação de instalações de grande porte, deveria ser introduzida uma designação inequívoca para a identificação exata de cada posição de medição.



Com esse ponto de medição, o ajuste básico foi concluído e pode-se agora voltar para o menu principal através da tecla **[ESC]**.


### **Área de menu Display**

#### **Display - Valor de exibição**

Os sensores de radar, microondas guiadas e ultra-som fornecem os seguintes valores de medição:


- SV1 (Secondary Value 1): valor percentual após a calibração
- SV2 (Secondary Value 2): valor da distância antes da calibração
- PV (Primary Value): valor percentual linearizado
- AI FB1 (Out)

No menu "*Display*", define-se qual desses valores deve ser exibido no display.



## Display - Iluminação

A iluminação de fundo opcional de fábrica pode ser ativada pelo menu de configuração. Essa função depende do valor da tensão de alimentação (vide "*Dados técnicos/Alimentação de tensão*").




No ajuste de fábrica, a iluminação está desligada.

## Diagnóstico - Indicador de valores de pico

No sensor são salvos os respectivos valores de medição mínimo e máximo. Os valores são exibidos na opção do menu "*Indicador de valores de pico*".

- distância mín. e máx. em m(d)
- temperatura mín. e máx.



## Diagnóstico - Segurança de medição

Em sensores de nível de enchimento que trabalham sem contato com o produto, a medição pode ser influenciada por condições do processo. Nesta opção, a segurança de medição do eco do nível de enchimento é exibida como valor dB. A segurança de medição é a intensidade do sinal menos as interferências. Quanto maior for o valor, mais segura será a medição. Numa medição correta, esses valores são > 10 dB.


## Diagnóstico - Seleção de curva

Nos sensores ultra-sônicos a "**Curva de eco**" mostra a intensidade do sinal dos ecos na faixa de medição. A unidade da intensidade do sinal é "dB". A intensidade do sinal permite uma avaliação da qualidade da medição.

A "**Curva de ecos falsa**" mostra os ecos falsos salvos (vide menu "*Serviço*") do reservatório vazio com intensidade do sinal em "dB" na faixa de medição.

Quando se inicia uma "**Curva de tendência**", são gravados, a depender do sensor, até 3000 valores de medição, que podem ser em seguida representados num eixo de tempo. São apagados os valores de medição mais antigos.

Na opção "*Seleção de curva*", é selecionada a respectiva curva.





### Informação:

No ajuste de fábrica, a gravação de tendência não está ativada. Ela tem que ser iniciada pelo usuário através da opção "*Iniciar curva de tendência*".

## Diagnóstico - Representação de curva

Uma comparação de curvas de eco e de ecos falsos fornece informações mais exatas sobre a segurança da medição. A curva selecionada é constantemente atualizada. Através da tecla **[OK]**, é aberto um submenu com funções de zoom.


Na "**Curva de eco e ecos falsos**" estão disponíveis:

- "Zoom X": função de lupa para a distância de medição
- "Zoom Y": ampliação de 1, 2, 5 e 10 vezes do sinal em "dB"
- "Unzoom": retorna a representação para faixa nominal de medição com ampliação simples

Na "**Curva de tendência**" estão disponíveis:


- "Zoom X": resolução
  - 1 minuto
  - 1 hora
  - 1 dia
- "Parar/iniciar": cancela a gravação atual ou inicia uma nova
- "Unzoom": retorno da resolução para minutos

O tempo de gravação foi ajustado pela fábrica em 1 minuto. Esse tempo pode ser ajustado com o software de configuração PACTware em 1 hora ou um dia.



## Assistência técnica - Supressão de sinais falsos

Luvas altas ou anteparos montados no reservatório, como reforços, agitadores, incrustações ou costuras de solda na parede causam interferências na reflexão que podem prejudicar a medição. Uma supressão de sinais falsos detecta, marca e salva esses sinais de interferência para que não mais sejam considerados na medição do nível de enchimento. Ela deve ser efetuada com um reservatório com nível baixo, a fim de permitir a detecção de todas as reflexões falsas.



Proceda da seguinte maneira:

1. Passar da indicação de valores de medição para o menu principal através de **[OK]**.
2. Selecionar a opção "*Manutenção*" através de **[->]** e confirmar com **[OK]**. É mostrado então a opção "*Supressão de sinal falso*".
3. Confirmar "*Supressão de sinal falso - alterar agora*" com **[OK]** e selecionar no menu subordinado a opção "*Criar novo*". Introduzir



a distância real entre o sensor e a superfície do produto. Todos os sinais falsos existentes nessa área serão detectados pelo sensor e salvos após a confirmação com **[OK]**.




**Nota:**

Controlar distância para a superfície do produto, pois um ajuste errado (muito grande) do nível atual pode ser salvo como sinal falso. Isso faria com que o nível nessa posição não seja mais medido.

**Assistência técnica -  
Ajustes avançados**

A opção do menu "*Ajustes avançados*" oferece a possibilidade de otimizar o VEGAPULS 61 para aplicações, nas quais o nível de enchimento é alterado de forma demasiadamente rápida. Para tal, selecionar a função "*alteração rápida do nível de enchimento > 1 m/min.*".



**Nota:**

Na função "*alteração rápida do nível de enchimento > 1 m/min.*", a formação do valor médio da avaliação de sinais é fortemente reduzida. Portanto, reflexões falsas causadas por agitadores ou anteparos montados no reservatório podem provocar oscilações do valor de medição. É recomendado efetuar uma supressão de ecos falsos.

**Serviço/Simulação**

Nesta opção, simula-se quaisquer valores de nível de enchimento e de pressão através da saída de corrente. Isso permite testar o caminho do sinal, por exemplo, através de aparelhos de leitura conectados ou da placa de entrada do sistema central de controle.

Podem ser selecionadas as seguintes grandezas de simulação:

- Por cento
- Corrente
- Pressão (em transmissores de pressão)
- Distância (sensores de radar e microondas guiadas)

Em sensores Profibus PA, a seleção do valor simulado ocorre através de "Channel" no menu "*Ajustes básicos*".

Como iniciar uma simulação:

1. Apertar **[OK]**
2. Selecionar a grandeza de simulação desejada com **[->]** e confirmar com **[OK]**
3. Ajustar o valor numérico desejado através de **[+]** e **[->]**.
4. Apertar **[OK]**

A simulação é então executada, sendo emitida uma corrente no caso de 4 ... 20 mA/HART e, no caso de Profibus PA ou Foundation Fieldbus, é emitido um valor digital.


Como cancelar a simulação:

→ Apertar **[ESC]**



### Informação:

A simulação é terminada automaticamente 10 minutos após o último acionamento de uma tecla.



## Serviço - Reset

### Ajuste básico

Se for efetuado um "Reset", o sensor repõe os valores das opções a seguir nos valores de reset (vide tabela):<sup>2)</sup>

Função	Valor de reset
Calibração Máx.	0 m(d)
Calibrar mín.	30 m(d) (VEGAPULS 61, 63, 65) 35 m(d) (VEGAPULS 62, 66) 70 m(d) (VEGAPULS 68)
Produto	Líquido
Forma do reservatório	não conhecido
Atenuação	0 s
Linearização	Linear
TAG do sensor	Sensor
Valor exibido	AI-Out
Ajustes avançados	nenhum
Unidade de calibração	m(d)

Os valores das opções a seguir *não* são repassados através de um "reset para os valores de reset (vide tabela):

Função	Valor de reset
Idioma	Nenhum reset

### Ajuste de fábrica

Como o ajuste básico. Além disso, os parâmetros especiais são repostos com os valores default.<sup>3)</sup>

### Valor de pico


Os valores mínimo e máximo da distância são passados para os valores atuais.

## Assistência técnica - Unidade de calibração

Nesta opção seleciona-se a unidade interna de cálculo do sensor.

<sup>2)</sup> Ajuste básico específico do sensor.


<sup>3)</sup> Parâmetros especiais são parâmetros que são ajustados de forma específica para o cliente, no nível de assistência técnica, através do software de configuração PACTware.



## Assistência técnica - Idioma

O sensor é ajustado pela fábrica com o idioma encomendado. Esta opção permite a alteração do idioma. Estão disponíveis, por exemplo, a partir da versão 3.50 do software os seguintes idiomas:

- Deutsch
- English
- Français
- Español
- Pycckuu
- Italiano
- Netherlands
- Japanese
- Chinese



## Assistência técnica - Copiar dados do sensor


Esta função permite a leitura de dados de parametrização ou o seu armazenamento no sensor através do módulo de visualização e configuração. Uma descrição da função pode ser lida no manual "*Módulo de visualização e configuração*".

Os seguintes dados são lidos ou escritos através dessa função:

- Representação do valor de medição
- Calibração
- Produto
- Diâmetro interno do tubo vertical<sup>4)</sup>
- Forma do reservatório
- Atenuação
- Curva de linearização
- TAG do sensor
- Valor exibido
- Unidade de calibração
- Idioma

Os seguintes dados relevantes para a segurança **não** são lidos ou escritos:


- PIN



<sup>4)</sup> Em versões com tubo vertical.

## Serviço - PIN

Nesta opção, o PIN é ativado/desativado de forma permanente. Com a introdução de um PIN de 4 algarismos, os dados do sensor fica protegido contra acesso não-autorizado e contra alterações acidentais. Se o PIN estiver ativado de forma permanente, ele pode ser desativado temporariamente (por aproximadamente 60 minutos) em qualquer opção do menu. O PIN ajustado pela fábrica é 0000.



Se o PIN estiver ativado, só são permitidas as seguintes funções:


- Selecionar opções dos menus e visualizar dados
- Passar os dados do sensor para o módulo de visualização e configuração

## Área de manu Informação


### Info

Neste menu pode-se ler as informações mais importantes sobre o sensor:


- Tipo de aparelho
- Número de série: número de 8 algarismos, por exemplo, 12345678




- Data de calibração: data da calibração de fábrica
- Versão do software: versão do software do sensor




- Última alteração via PC: data da última alteração de parâmetros do sensor por um PC



- Device-ID
- TAG do sensor



- Características do sensor, por exemplo, homologação, conexão do processo, vedação, célula de medição, faixa de medição, módulo eletrônico, caixa, entrada do cabo, conector, comprimento do cabo, etc.




## 6.5 Plano de menus




### Informação:

A depender do equipamento e da aplicação, as janelas de menu mostradas em cor clara não estão sempre disponíveis ou não oferece nenhuma possibilidade de seleção.


### Ajuste básico




### Display




Diagnóstico



Serviço



Info



6.10 Armazenamento dos dados de parametrização

Recomendamos anotar os dados ajustados, por exemplo, no presente manual, guardando-os bem em seguida. Assim eles estarão à disposição para uso posterior ou para fins de manutenção.

Caso o VEGAPULS 61 esteja equipado com um módulo de visualização e configuração, os dados mais importantes do sensor podem

ser passados para esse módulo. Esse procedimento é descrito no manual do "*Módulo de visualização e configuração*" na opção de menu "*Copiar dados do sensor*". Os dados lá ficam salvos, mesmo se houver uma falta de alimentação de energia do sensor.

Caso seja necessário trocar o sensor, o módulo de visualização e configuração deve ser encaixado no novo aparelho e os dados devem ser passados para o sensor também através da opção "*Copiar dados do sensor*".

## 7 Colocação em funcionamento com o PACTware e outros programas de configuração

### 7.1 Conectar o PC

**VEGACONNECT diretamente no Sensor**




Fig. 35: Conexão do PC diretamente no sensor via VEGACONNECT

- 1 Cabo USB para o PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 Sensor

**VEGACONNECT externo**




Fig. 36: Conexão via VEGACONNECT externo

- 1 Interface I²C-Bus (Com.) no sensor
- 2 Cabo de ligação I²C do VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 Cabo USB para o PC

Componentes necessários:

- VEGAPULS 61



- PC com PACTware e DTM da VEGA adequado
- VEGACONNECT
- Fonte de alimentação ou sistema de avaliação

## 7.2 Parametrização com o PACTware

### Pré-requisitos

Para o ajuste de parâmetros do aparelho via PC com Windows, é necessário o software de configuração PACTware com um driver (DTM) apropriado para o aparelho, que atenda o padrão FDT. A versão atual do PACTware e todos os DTMs disponíveis são agrupados em uma DTM Collection. Os DTMs podem ainda ser integrados em outros aplicativos com padrão FDT.



#### Nota:

Para garantir o suporte de todas as funções do aparelho, deveria ser sempre utilizada a versão mais atual da Coleção DTM. Nem sempre estão disponíveis todas as funções descritas em versões mais antigas do firmware. Para muitos aparelhos, é possível carregar a mais nova versão do software através de nossa homepage. Também está à disposição na internet uma descrição da atualização (update).

Os demais procedimentos de colocação em funcionamento são descritos no manual de instruções "*Coleção DTM/PACTware™*" fornecido em todas as coleções de DTMs e que pode ser baixado na internet. Descrições mais detalhadas podem ser lidas na ajuda on-line do PACTware e dos DTMs da VEGA.




Fig. 37: Exemplo da vista de um DTM

### Versão básica/completa

Todos os DTMs de aparelhos podem ser adquiridos na versão básica gratuita ou na versão completa paga. A versão básica contém todas as funções necessárias para colocar o aparelho completamente em funcionamento. Um assistente facilita bastante a configuração do projeto. Fazem parte ainda da versão básica as funções para salvar e

imprimir o projeto, além de uma função de importação e exportação dos dados.

Na versão completa, está disponível adicionalmente uma função ampliada de impressão, que permite imprimir completamente a documentação do projeto, além da possibilidade de salvar curvas de valores de medição e de ecos. Ela dispõe ainda de um programa de cálculo para tanques e de um Multiviewer para a visualização e análise das curvas de valores de medição e de ecos salvas.

A versão padrão pode ser baixada em [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads).

A versão completa pode ser adquirida em um CD junto a nosso representante.

### **7.3 Parametrização com AMS™**

Para os sensores VEGA estão disponíveis também descrições dos aparelhos como DD para o programa de configuração AMS™. Essas descrições já estão contidas na versão atual do AMS™. Para versões mais antigas de AMS™, elas podem ser baixadas gratuitamente na nossa página na internet [www.vega.com](http://www.vega.com).

### **7.4 Armazenamento dos dados de parametrização**

Recomendamos documentar ou salvar os dados dos parâmetros. Assim eles estarão à disposição para uso posterior ou para fins de manutenção.

A coleção VEGA DTM e o PACTware na versão profissional licenciada oferecem as ferramentas apropriadas para salvar e documentar sistematicamente o projeto.

## 8 Manutenção e eliminação de falhas

### 8.1 Conservar

#### Manutenção

Se o aparelho for utilizado conforme a finalidade, não é necessária nenhuma manutenção especial na operação normal.

#### Limpeza

A limpeza contribui para que a placa de características e marcas no aparelho fiquem visíveis.

É necessário observar o seguinte:

- Utilize apenas produtos de limpeza que não sejam agressivos para a caixa, a placa de características e as vedações.
- Só utilize métodos de limpeza que seja de acordo com o grau de proteção do aparelho.

### 8.2 Eliminar falhas

#### Comportamento em caso de falhas

É de responsabilidade do proprietário do equipamento tomar as devidas medidas para a eliminação de falhas surgidas.

#### Causas de falhas

O VEGAPULS 61 garante um funcionamento altamente seguro. Porém, podem ocorrer falhas durante sua operação. Essas falhas podem apresentar as seguintes causas:

- Sensor
- Processo
- Alimentação de tensão
- Avaliação de sinal

#### Eliminação de falhas

As primeiras medidas são a verificação do sinal de saída e a avaliação de mensagens de erro através do módulo de visualização e configuração. O procedimento correto será descrito abaixo. Outras possibilidades de diagnóstico mais abrangentes são disponibilizadas pela utilização de um PC com o software PACTware e o respectivo DTM. Em muitos casos, isso permite a identificação das causas e a eliminação das falhas.

#### Hotline da assistência técnica - Serviço de 24 horas

Caso essas medidas não tenham êxito, ligue, em casos urgentes, para a hotline da assistência técnica da VEGA - Tel. **+49 1805 858550**.

Nossa hotline está à disposição mesmo fora do horário comum de expediente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por oferecermos essa assistência para todo o mundo, atendemos no idioma inglês. Esse serviço é gratuito. O único custo para nossos clientes são as despesas telefônicas.

#### Controlar o Foundation Fieldbus

A tabela a seguir descreve possíveis erros e auxilia na sua eliminação:

Erro	Causa	Eliminação do erro
Na conexão de mais um aparelho, o segmento H1 é suprimido	Corrente máxima de alimentação do acoplador de segmento ultrapassada	Medir o consumo de corrente, reduzir o segmento

Erro	Causa	Eliminação do erro
O valor medido mostrado no módulo de visualização e configuração não coincide com o valor no CLP	Na opção do menu "Display - Valor exibido", não foi ajustado "AI-Out"	Controlar e, se necessário, corrigir os valores
O aparelho não aparece no estabelecimento da conexão	Inversão de polaridade do cabo Profibus DP	Controlar o cabo e, se necessário, corrigi-lo
	Terminação incorreta	Controlar a terminação no início e no fim do bus. Se necessário, efetuar a terminação conforme a especificação
	parelho não conectado no segmento	Controlar e, se necessário, corrigir



Em aplicações em áreas com perigo de explosão devem ser respeitadas as regras de interligação de circuitos com proteção intrínseca.

### Mensagens de erro pelo módulo de visualização e configuração

Erro	Causa	Eliminação do erro
E013	Não existe valor de medição	Sensor na fase de inicialização O sensor não encontra nenhum eco, por exemplo, devido à montagem incorreta ou ajuste errado dos parâmetros
E017	Margem de calibração muito pequena	Repetir a calibração, aumentando a distância entre os valores mínimo e máximo
E036	Não há software executável para o sensor	Atualizar o software ou enviar o aparelho para ser consertado
E041, E042, E043	Erro de hardware, defeito no sistema eletrônico	Substituir o aparelho ou enviá-lo para ser consertado
E113	Conflito de comunicação	Substituir o aparelho ou enviá-lo para ser consertado

### Comportamento após a eliminação de uma falha

A depender da causa da falha e das medidas tomadas, pode ser necessário executar novamente os passos descritos no capítulo "Colocar em funcionamento".

## 8.3 Trocar o módulo eletrônico

Em caso de defeito, o módulo eletrônico pode ser trocado pelo usuário.



Em aplicações Ex, só podem ser utilizados um aparelho e um módulo eletrônico com a respectiva homologação Ex.

Caso não se possua nenhum módulo eletrônico, ele pode ser encomendado junto ao representante da VEGA.

### Número de série do sensor

O novo módulo eletrônico tem que ser carregado com os ajustes do sensor. Para tal há as seguintes possibilidades:

- Na fábrica pela VEGA
- No local, pelo usuário

Em ambos os casos, é necessário indicar o número de série do sensor. Esse número de série pode ser consultado na placa de características do aparelho, no interior da caixa ou na nota de entrega do aparelho.



#### **Informação:**

Ao carregar diretamente no local, os dados do pedido têm que ser anteriormente baixados da internet (vide manual "*Módulo eletrônico*").

#### **Atribuição**

Os módulos eletrônicos são configurados de forma específica para o respectivo sensor, diferenciando-se também na saída de sinais e na alimentação.

#### **Foundation Fieldbus**

O módulo eletrônico PS-E.60**FK** é apropriado para a banda **K** VEGAPULS 61, 62, 63 - Foundation Fieldbus, estando disponíveis os modelos a seguir, que se diferenciam pelas homologações:

- PS-E.60**KFX** (X = sem homologações)
- PS-E.60**KFA** (A = homologações CA, DA, EA conforme a lista de produtos)
- PS-E.60**KFD** (D = homologações KX, KF conforme a lista de produtos)
- PS-E.60**KFE** (E = homologações CX, DX, CK, DI, EX, GI, UX, UF, conforme a lista de produtos)

#### **Foundation Fieldbus com sensibilidade elevada**

O módulo eletrônico PS-E.60**KK** é apropriado para a banda **K** VEGAPULS 61, 62, 63 - Foundation Fieldbus, estando disponíveis os modelos a seguir, que se diferenciam pelas homologações:

- PS-E.60**KLX** (X = sem homologações)
- PS-E.60**KLA** ((A = homologações CA, DA, EA conforme a lista de produtos)
- PS-E.60**KLD** (D = homologações KX, KF conforme a lista de produtos)
- PS-E.60**KLE** (E = homologações CX, DX, CK, DI, EX, GI, UX, UF, conforme a lista de produtos)

## **8.4 Atualização do software**

Para atualizar o software do aparelho, são necessários os seguintes componentes:

- Aparelho
- Alimentação de tensão
- Adaptador de interface VEGACONNECT
- PC com PACTware
- Software atual do aparelho como arquivo

O software do aparelho atual bem como informações detalhadas para o procedimento encontram-se na área de downloads na nossa homepage: [www.vega.com](http://www.vega.com).

**Cuidado:**

Aparelhos com homologações podem estar vinculados a determinadas versões do software. Ao atualizar o software, assegure-se, portanto, de que a homologação não perderá sua validade.

Informações detalhadas encontram-se na área de downloads na homepage [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 8.5 Procedimento para conserto

A folha de envio de volta do aparelho bem como informações detalhadas para o procedimento encontram-se na área de downloads na nossa homepage: [www.vega.com](http://www.vega.com).

Assim poderemos efetuar mais rapidamente o conserto, sem necessidade de consultas.

Caso seja necessário um conserto do aparelho, proceder da seguinte maneira:

- Imprima e preencha um formulário para cada aparelho
- Limpe o aparelho e empacote-o de forma segura.
- Anexe o formulário preenchido e eventualmente uma ficha técnica de segurança no lado de fora da embalagem
- Consulte o endereço para o envio junto ao representante responsável, que pode ser encontrado na nossa homepage [www.vega.com](http://www.vega.com).

## 9 Desmontagem

### 9.1 Passos de desmontagem

**Advertência:**

Ao desmontar, ter cuidado com condições perigosas do processo, como, por exemplo, pressão no reservatório ou tubo, altas temperaturas, produtos tóxicos ou agressivos, etc.

Leia os capítulos "*Montagem*" e "*Conectar à alimentação de tensão*" e execute os passos neles descritos de forma análoga, no sentido inverso.

### 9.2 Eliminação de resíduos

O aparelho é composto de materiais que podem ser reciclados por empresas especializadas. Para fins de reciclagem, o sistema eletrônico foi fabricado com materiais recicláveis e projetado de forma que permite uma fácil separação dos mesmos.

**Diretriz REEE**

O aparelho não se enquadra na área de validade da diretriz REEE da EU. Segundo artigo 2 dessa diretriz, aparelhos elétricos e eletrônicos são uma exceção se forem parte de um outro aparelho não afetado pela diretriz. Entre outros outros, tratam-se de sistemas industriais fixos.

Entregue o aparelho diretamente a uma empresa especializada em reciclagem e não use para isso os postos de coleta municipais.

Caso não tenha a possibilidade de eliminar corretamente o aparelho antigo, fale conosco sobre uma devolução para a eliminação.

## 10 Anexo

### 10.1 Dados técnicos

#### Dados gerais

316L corresponde a 1.4404 ou 1.4435, 304 corresponde a 1.4301

Materiais, contato com o produto com sistema de antena blindado

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Conexão roscada G1½ und 1½ NPT   | PVDF              |
| - Conexão asséptica                | Adaptador de 316L |
| - Antena                           | PVDF              |
| - Vedação da rosca                 | FKM               |
| - Vedação da união roscada do tubo | FKM               |

Materiais, contato com o produto com antena plástica tipo corneta

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| - Antena tipo corneta         | PBT-GF30 |
| - Lente de focalização        | PP       |
| - Flange adaptador            | PPH      |
| - Vedação do flange adaptador | FKM      |

Materiais, sem contato com o produto

- |  |   |
|--|---|
| - Flange de capa                           | PPH   |
| - Arco de montagem                         | 316L  |
| - Parafusos de fixação do arco de montagem | 316L  |
| - Parafusos de fixação do flange adaptador | 304   |
| - Caixa                                    | Plástico PBT (poliéster), alumínio fundido sob pressão revestido a pó, 316L |
| - Vedação entre a caixa e a tampa          | Silicone SI 850 R, NBR sem silicone   |
| - Visor tampa da caixa                     | Polycarbonato (listado conforme UL-746-C), vidro <sup>5)</sup>              |
| - Terminal de aterramento                  | 316Ti/316L  |
| - Prensa-cabo                              | PA, aço inoxidável, bronze  |
| - Vedação do prensa-cabo                   | NBR   |
| - Bujão, prensa-cabo                       | PA  |

Binário máx. de aperto dos parafusos de fixação do arco de montagem na caixa do sensor 4 Nm

Peso, a depender da conexão do processo- 0,7 ... 3,4 kg (1.543 ... 7.496 lbs) so e do material da caixa

#### Torques de aperto

Torque de aperto máx., modelo com rosca

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| - G1½ | 7 Nm (5.163 lbf ft) |
|-------|---------------------|

<sup>5)</sup> Vidro em caixa em alumínio fundição de precisão em alumínio e aço inoxidável



Torques de aperto máx., modelo antena plástica tipo corneta

- Parafusos de montagem arco de montagem na caixa do sensor 4 Nm (2.950 lbf ft)
- Parafusos do flange flange de capa DN 80 5 Nm (3.689 lbf ft)
- Parafusos de fixação antena de flange adaptador 2,5 Nm (1.844 lbf ft)
- Parafusos do flange flange adaptador DN 100 7 Nm (5.163 lbf ft)

Toques máximos de aperto para prensa-cabos NPT e tubos conduíte

- Caixa de plástico 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Caixa de alumínio/aço inoxidável 50 Nm (36.88 lbf ft)

### Grandeza de saída

Saída

- Sinal sinal de saída digital, protocolo Foundation Fieldbus
- Camada física conforme IEC 61158-2

Tempo de ciclo mín. 1 s (a depender dos parâmetros ajustados)

- Atenuação (63 % da grandeza de entrada) 0 ... 999 s, ajustável
- Recomendação NAMUR atendida NE 43

Channel Numbers

- Channel 1 Primary value
- Channel 2 Secondary value 1
- Channel 3 Secondary value 2

Taxa de transmissão 31,25 Kbit/s

Valor de corrente 10 mA,  $\pm 0.5$  mA

Resolução da medição digital > 1 mm (0.039 in)

### Grandeza de entrada

Grandeza de medição Distância entre a conexão do processo e a superfície do produto

Distância mínima a partir da borda da antena 50 mm (1.969 in)<sup>6)</sup>

Faixa de medição recomendada - sistema de antena blindado até 10 m (32.81 ft)

Faixa de medição recomendada - antena plástica tipo corneta até 20 m (65.62 ft)

### Condições de referência para a precisão de medição (conforme a norma DIN EN 60770-1)

Condições de referência conforme a norma DIN EN 61298-1

- Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- Umidade relativa do ar 45 ... 75 %

<sup>6)</sup> Em produtos com um baixo coeficiente dielétrico de até 50 cm (19.69 in).

– Pressão do ar	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Outras condições de referência	
– Refletor	Reflector ideal, por exemplo, placa metálica de 2 x 2 m
– Reflexões falsas	Maior sinal de falso 20 dB menor que o sinal útil

### Características de medição e dados de potência

Frequência de medição	Banda K (tecnologia de 26 GHz)
Intervalo de medição aprox.	1 s
Ângulo de deflexão -3 dB <sup>7)</sup>	
– sistema de antena blindado	22°
– Antena plástica tipo corneta	10°
Resposta do salto ou tempo de ajuste <sup>9)</sup>	> 1 s (a depender dos parâmetros ajustados)
Alteração máx. do nível de enchimento	Ajustável até 1 m/min (a depender da parametrização)
Potência HF máx. dispersa pelo sistema de antena	
– Potência de pico do impulso	< 2 mW
– Duração do impulso	< 2 ns
– Potência média	< 5 µW
– Potência média a uma distância de 1 m	< 200 nW/cm <sup>2</sup>
Potência de alta frequência (HF) do sistema de antena - Modelo com sensibilidade elevada	
– Potência de pico do impulso	< 10 mW
– Duração do impulso	< 2 ns
– Potência média	< 25 µW
– Potência média a uma distância de 1 m	< 1 µW/cm <sup>2</sup>

### Diferença de medição (conforme DIN EN 60770-1)





Diferença de medição em líquidos <sup>9)</sup>	≤ 5 mm (distância de medição > 0,5 m/1.640 ft)
Diferença de medição com sensibilidade elevada em líquidos <sup>10)</sup>	≤ 15 mm (distância de medição > 1,0 m/3.280 ft)
Diferença de medição com produtos sólidos	Os valores dependem bastante da aplicação, não sendo possível, portanto, indicar dados garantidos.

<sup>7)</sup> Corresponde à área com 50 % da potência irradiada

<sup>8)</sup> Tempo até a emissão correta do nível de enchimento (variação máx. de 10 %) com uma alteração do nível em saltos.

<sup>9)</sup> Incl. não-linearidade, histerese e não-repetibilidade.

<sup>10)</sup> Incl. não-linearidade, histerese e não-repetibilidade.



## Influência da temperatura ambiente sobre o sistema eletrônico do sensor<sup>11)</sup>

Coefficiente médio de temperatura do sinal zero (erro de temperatura) < 0,03 %/10 K

### Condições ambientais

Temperatura ambiente, de armazenamento e transporte -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

### Condições do processo

Pressão do reservatório

- sistema de antena blindado -100 ... 300 kPa/-1 ... 3 bar (-14.5 ... 43.5 psi)
- Antena plástica tipo corneta -100 ... 200 kPa/-1 ... 2 bar (-14.5 ... 29.0 psig)

Temperatura do processo (medida na conexão de processo) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Resistência a vibrações<sup>12)</sup>

- sistema de antena blindado oscilações mecânicas com até 4 g na faixa de frequência 5 ... 200 Hz
- Antena plástica tipo corneta com flange de capa ou flange adaptador oscilações mecânicas com até 2 g na faixa de frequência 5 ... 200 Hz
- Antena plástica tipo corneta com arco de montagem oscilações mecânicas com até 1 g na faixa de frequência 5 ... 200 Hz

### Dados eletromecânicos - Modelos IP 66/IP 67 e IP 66/IP 68; 0,2 bar

Opções do prensa-cabo

- Entrada do cabo M20 x 1,5; ½ NPT
- Prensa-cabo M20 x 1,5; ½ NPT
- Bujão M20 x 1,5; ½ NPT
- Tampa ½ NPT

Seção transversal do fio (terminais com mola)

- Fio rígido, fio flexível 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
- Fio com terminal 0,2 ... 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)

### Dados eletromecânicos - Modelo IP 66/IP 68 (1 bar)

Opções do prensa-cabo

- Prensa-cabo com cabo de ligação integrado M20 x 1,5 (cabo: ø 5 ... 9 mm)
- Entrada do cabo ½ NPT
- Bujão M20 x 1,5; ½ NPT

Cabo de ligação

- Seção transversal do fio 0,5 mm<sup>2</sup> (AWG n.º 20)
- Resistência do fio < 0,036 Ω/m

<sup>11)</sup> Relativo à faixa nominal de medição na faixa de temperatura de -40 ... +80 °C.

<sup>12)</sup> Controlado segundo as diretrizes da Germanischen Lloyd, curva característica GL 2.

– Resistência à tração	< 1200 N (270 lbf)
– Comprimento padrão	5 m (16.4 ft)
– Comprimento máximo	180 m (590.6 ft)
– Raio mínimo de curvatura	25 mm (0.984 in) a 25 °C (77 °F)
– Diâmetro	aprox. 8 mm (0.315 in)
– Cor - Modelo não-Ex	Preto
– Cor - Modelo Ex	Azul

### **Módulo de visualização e configuração**

Alimentação de tensão e transmissão de dados	pelo sensor
Visualização	Display LC de matriz de pontos
Elementos de configuração	4 teclas
Grau de proteção	
– solto	IP 20
– Montado no sensor sem tampa	IP 40
Temperatura ambiente - módulo de visualização e configuração	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
Material	
– Caixa	ABS
– Visor	Folha de poliéster

### **Alimentação de tensão**

Tensão de serviço	
– Aparelho Não-Ex	9 ... 32 V DC
– Aparelho Ex-ia	9 ... 24 V DC
– Aparelho Ex-d-ia	16 ... 32 V DC
Tensão de serviço com módulo de visualização e configuração iluminado	
– Aparelho Não-Ex	12 ... 32 V DC
– Aparelho Ex-ia	12 ... 24 V DC
– Aparelho Ex-d-ia	Iluminação não é possível
Alimentação por/quantidade máx. de sensores	
– Barramento de campo	máx. 32 (máx. 10 em modelos Ex)

### **Ligações ao potencial e medidas de seccionamento elétrico no aparelho**

Sistema eletrônico	para tempo de tempo de inicialização
Tensão admissível <sup>13)</sup>	500 V AC
Conexão condutora	Entre terminal de aterramento e conexão metálica do processo

### **Medidas de proteção elétrica**

Grau de proteção
------------------

<sup>13)</sup> Separação galvânica entre o sistema eletrônico e peças metálicas do aparelho

Material da caixa	Modelo	Grau de proteção IP	Grau de proteção NEMA
Plástico	Uma câmara	IP 66/IP 67	Type 4X
	Duas câmaras	IP 66/IP 67	Type 4X
Alumínio	Uma câmara	IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
	Duas câmaras	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
Aço inoxidável (eletro-polido)	Uma câmara	IP 68 (1 bar)	Type 6P
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
	Duas câmaras	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
Aço inoxidável (fundição fina)	Uma câmara	IP 68 (1 bar)	Type 6P
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
	Duas câmaras	IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 68 (1 bar)	Type 6P
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P
		IP 66/IP 67	Type 4X
		IP 66/IP 68 (0,2 bar)	Type 6P

Conexão da fonte de alimentação

Redes da categoria de sobretensão III

Altura de uso acima do nível do mar

- padrão até 2000 m (6562 ft)
- com sobretensão conectada a montante até 5000 m (16404 ft)

Grau de poluição<sup>14)</sup>

4

Classe de proteção

II (IEC 61010-1)

### Homologações

Aparelhos com homologações podem apresentar dados técnicos divergentes, a depender do modelo.

Portanto, deve-se observar os respectivos documentos de homologação desses aparelhos, que são fornecidos juntamente com o equipamento ou que podem ser baixados na nossa homepage [www.vega.com](http://www.vega.com), "*Pesquisa de aparelhos (número de série)*" e na área geral de download.

## 10.2 Foundation Fieldbus

### Diagrama em bloco para o processamento de valores de medição

A figura a seguir mostra o bloco transdutor e o bloco funcional de forma simplificada.

<sup>14)</sup> No uso dentro do grau de proteção da caixa




Fig. 42: Processamento de valores de medição do VEGAPULS 61

## Diagrama de calibração

A figura a seguir mostra a função de calibração.




Fig. 43: Calibração VEGAPULS 61

## Lista de parâmetros

A lista a seguir apresenta os parâmetros mais importantes e o seu significado:

- **primary\_value**
  - Process value after min/max-adjustment and linearization. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 1. Unit derives from 'Primary\_value\_unit'
- **primary\_value\_unit**
  - Selected unit code for "primary\_value"
- **secondary\_value\_1**
  - Value after min/max-adjustment (level + level offset). Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 2. Unit derives from 'Secondary\_value\_1\_unit'
- **secondary\_value\_1\_unit**
  - Selected unit code for "secondary\_value\_1"
- **secondary\_value\_2**
  - Sensor value + sensor offset. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 3. Unit derives from 'Secondary\_value\_2\_unit'
- **secondary\_value\_2\_unit**
  - Unit code of 'Secondary\_value\_2'
- **sensor\_value**
  - Raw sensor value, i.e. the uncalibrated measurement value from the sensor. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- **sensor\_range**
  - 'Sensor\_range.unit' refers to 'Sensor\_value', 'Max/Min\_peak\_sensor\_value', 'Cal\_point\_hi/lo'
- **simulate\_primary\_value**
- **simulate\_secondary\_value\_1**
- **simulate\_secondary\_value\_2**
- **device\_status**
- **Linearization Type**
  - Possible types of linearization are: linear, user defined, cylindrical lying container, spherical container
- **curve\_points\_1\_10**
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- **curve\_points\_11\_20**
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- **curve\_points\_21\_30**
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- **curve\_points\_31\_33**
  - X and Y values for the user defined linearization curve
- **curve status**
  - Result of table plausibility check
- **SUB\_DEVICE\_NUMBER**
- **SENSOR\_ELEMENT\_TYPE**
- **display\_source\_selector**
  - Selects the type of value, which is displayed on the indication and adjustment module
- **max\_peak\_sensor\_value**
  - Holds the maximum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- **min\_peak\_sensor\_value**
  - Holds the minimum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- **Calibration Highest Point**
  - Min./max.-adjustment: Upper calibrated point of the sensor. It refers to 'Cal\_level\_hi'. The unit is defined in 'Sensor\_range.unit'
- **Calibration Lowest Point**
  - Min./max.-adjustment: Lower calibrated point of the sensor. It refers to 'Cal\_level\_lo'. The unit is defined in 'Sensor\_range.unit'



- cal\_level\_hi
  - Min./max.-adjustment: Level at 'Cal\_point\_hi'. When writing 'Cal\_level\_hi' and 'Cal\_type' = 1 (Online) the 'Cal\_point\_hi' is automatically set to the current sensor value. The unit is defined in 'Level\_unit'
- cal\_level\_lo
  - Min./max.-adjustment: Level at 'Cal\_point\_lo'. When writing 'Cal\_level\_lo' and 'Cal\_type' = 1 (Online), the 'Cal\_point\_lo' is automatically set to the current sensor value. The unit is defined in 'Level\_unit'
- cal\_type
  - Min./max.-adjustment: Defines type of calibration: Dry: no influence of sensor value. Online: current sensor value determines 'Cal\_point\_hi/lo'
- level
  - Value after min./max.-adjustment
- level\_unit
  - Unit code of 'Level', 'Level\_offset', 'Cal\_level\_hi', 'Cal\_level\_lo'
- level\_offset
  - Offset that is added to the 'Level' value. Unit derives from 'Level\_unit'
- SENSOR\_OFFSET
  - Offset that is added to the 'Sensor\_value'. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- end\_of\_operation\_range
  - Set up to suit the process conditions
- begin\_of\_operation\_range
  - Set up to suit the process conditions
- product\_type
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- liquids\_medium\_type
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- solids\_medium\_type
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- liquids\_vessel\_type
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- solids\_vessel\_type
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- fast\_level\_change
  - Set up to suit the process conditions. If Special-Parameter adjustment has been utilized this parameter cannot be written
- first\_echo\_factor
  - Set up to suit the process conditions.
- pulse\_velocity\_correction
  - Set up to suit the process conditions.
- echo\_quality
  - Signal/Noise ratio
- empty\_vessel\_curve\_corr\_dist
  - Distance from the sensor to the product surface. Unit derives from 'Sensor\_range.unit'
- empty\_vessel\_curve\_corr\_op\_code
  - Update, create new or delete the empty vessel curve
- tube diameter
  - Set up to suit the process conditions

### 10.3 Dimensões

Os desenhos cotados a seguir mostram somente uma parte das aplicações possíveis. Desenhos mais detalhados podem ser baixados na nossa página [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads) e "Desenhos".

#### Caixa de plástico




Fig. 44: Variantes da caixa com proteção IP 66/IP 67 (com o módulo de leitura e comando montado, a altura da caixa é aumentada em 9 mm/0,35 in)

- 1 Caixa de uma câmara de plástico
- 2 Caixa de duas câmaras de plástico

#### Caixa de alumínio




Fig. 45: Variantes da caixa com grau de proteção IP 66/IP 68 (0,2 bar) (com o módulo de visualização e configuração montado, a altura da caixa é aumentada em 18 mm/0.71 in)

- 1 Alumínio-uma câmara
- 2 Alumínio - duas câmaras

## Caixa de alumínio com tipo de proteção IP 66/IP 68, 1 bar




Fig. 46: Variantes da caixa com grau de proteção IP 66/IP 68 (1 bar) (com o módulo de visualização e configuração montado, a altura da caixa é aumentada em 18 mm/0.71 in)

1 Alumínio-uma câmara

## Caixa de aço inoxidável




Fig. 47: Variantes da caixa com grau de proteção IP 66/IP 68 (0,2 bar), (com o módulo de visualização e configuração montado, a altura da caixa é aumentada na posição em 9 mm/0.35 in, na posição em 2 e 3 em 18 mm/0.71 in)

1 Caixa de uma câmara de aço inoxidável (eletropolido)

2 Caixa de uma câmara de aço inoxidável (fundição de precisão)

## Caixa de aço inoxidável com proteção IP 66/IP 68, 1 bar




Fig. 48: Variantes da caixa com grau de proteção IP 66/IP 68 (1 bar) (com o módulo de visualização e configuração montado, a altura da caixa é aumentada em 18 mm/0.71 in)

1 Caixa de uma câmara de aço inoxidável (fundição de precisão)

VEGAPULS 61, Modelo com rosca




Fig. 49: VEGAPULS 61, Modelo com rosca Modelo com rosca

VEGAPULS 61, conexão asséptica




Fig. 50: VEGAPULS 61, conexão asséptica

- 1 Clamp 2" ( $\varnothing$  64 mm), 2½" ( $\varnothing$  77,5 mm), 3" ( $\varnothing$  91 mm), (DIN 32676, ISO 2852), 316L
- 2 União roscada de tubo DN 50 PN 80 (DIN 11851)
- 3 Tuchenhagen Varivent DN 32

VEGAPULS 61, modelo com arco de montagem




Fig. 51: VEGAPULS 61, modelo com arco de montagem com comprimento de 170 ou 300 mm

28449-PT-190122

VEGAPULS 61, modelo com flange de capa




Fig. 52: VEGAPULS 61, flange de capa DN 80, 3", JIS80


**VEGAPULS 61, modelo com flange adaptador**

Fig. 53: VEGAPULS 61, flange adaptador DN 100, DN 150

- 1 Flange adaptador
- 2 Vedação



## 10.4 Proteção dos direitos comerciais

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

## 10.5 Marcas registradas

Todas as marcas e nomes de empresas citados são propriedade dos respectivos proprietários legais/autores.







Printing date:

As informações sobre o volume de fornecimento, o aplicativo, a utilização e condições operacionais correspondem aos conhecimentos disponíveis no momento da impressão.

Reservados os direitos de alteração

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2019



28449-PT-190122

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Alemanha

Telefone +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)